

フォーマットユーティリティについて

2010/09/15

ラトックシステム株式会社

Copyright© 2010 RATOC Systems, Inc.

本ドキュメントでは、フォーマットユーティリティ(RSFmtUty.exe)の使用方法について記述しています。

◇ 目次 ◇

1. 本ユーティリティの使用について
2. 本ユーティリティの実行手順
3. 注意事項
4. 修正履歴

1. 本ユーティリティについて

●対応 OS: Windows 7 / Vista / XP / 2000

64-bit OS では、32-bit 互換モードで動作します。

●本ユーティリティでは、パソコンに接続されているドライブ機器のディスクに対し

- ・MBRの初期化
 - ・FAT32形式のフォーマット
- をおこなうことが可能です。

●以下のような問題が発生した場合、

本ユーティリティを実行することにより問題が解決することがあります。

- ・ディスクに対するアクセスができなくなった
- ・論理フォーマットを実行してもディスクが認識されなくなった
- ・論理フォーマットを実行できなくなった

なお、新規ディスクのフォーマットやパーティション変更時に、本ユーティリティを実行する必要はありません。

(OS 標準のディスクの管理ツールより、ディスクの初期化及びボリュームの作成をおこなってください。)

2. 本ユーティリティの実行手順

- (1) 初期化を行うドライブ機器を接続し、
「すべてのプログラム」->「RATOC Format Utility」->「RATOC Format Utility」
を起動します。

- (2) 目的のドライブ機器を選択します。

注 意

ドライブのリストには、すべての機器が同時に表示されます。
選択するドライブを間違えないよう、ご注意ください。

- (3) MBRの初期化のみを実行する場合は、「MBRの初期化」をクリックします。

FAT32形式のフォーマットを実行する場合は、「オプション」をクリック
します。

「フォーマット／初期化実行後に、FATパーティションを作成する。」にチェック
を入れ、「OK」をクリックします。

「MBRの初期化」をクリックします。

- (4) 初期化(フォーマット)が終了するとその旨のメッセージが表示されます。

- (5) 「終了」をクリックします。

※ 初期化終了後、いったんドライブ機器の電源をOFFにしてください。

※ ドライブ機器により、物理フォーマットが実行できない機器があります。

※ ディスクのMBRの初期化後、ドライブとして使用するためには、ディスクの
管理ツールを実行し、初期化及びボリュームの作成をおこなう必要があります。

*「オプション画面」でチェックを入れた場合を除く。

詳細については、各OSの「ヘルプ」等を参照してください。

3. 注意事項

- Windows 7 / Vista 以降の OS では、本ユーティリティの実行時にユーザーアカウント制御による確認メッセージが表示されます。この場合は「はい」をクリックして処理を続けてください。
- 容量が 2TB を超えるドライブには対応していません。
- ディスクが物理的に破損している場合、本ユーティリティが正常に動作しないことがあります。
- ディスクが物理的に破損している場合、本ユーティリティを実行してもディスクの問題を解決することはできません。

4. 修正履歴

◆Ver 4.40 から Ver 4.50 への変更内容

- (1) 1TB 以上のディスクに対応しました。
- (2) プログラム名を RSFmt2XP.EXE から RSFmtUty.EXE に変更しました。

◆Ver 4.00 から Ver 4.40 への変更内容

- (1) Windows Vista 製品版に対応しました。

◆Ver 4.00 から Ver 4.30 への変更内容

- (1) Windows Vista RC2、Windows XP x64 に対応しました。

◆Ver 3.30 から Ver 4.00 への変更内容

- (1) RATOC すべての製品に将来も含めて対応しました。
結果、接続されているすべてのデバイスが対象となります。

◆Ver 3.1 から Ver 3.30 への変更内容

- (1) RS-FWEC5 Series に対応しました。
- (2) FR-DK(Lot8 以降) Series に対応しました。

◆Ver 3.0 から Ver 3.1 への変更内容

- (1) FR-DK Series に対応しました。
- (2) プログラム名を U2SFmt2k.exe から RSFmt2XP.exe に変更しました。
- (3) より詳細なドライブ情報を表示するようにしました。

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

ラトックシステム株式会社
サポートセンター

〒556-0012 大阪市浪速区敷津東 1-6-14 朝日なんばビル

ホームページ：<http://www.ratocsystems.com>

TEL：大阪 06-6633-0190 東京 03-5207-6410
月～金 10:00～13:00 14:00～17:00
土曜、日曜および祝日を除く
FAX：06-6633-3553 24 時間受付け

以上