



ラトックシステム Wi-Fi SDカードリーダー REX-SD2D

## WiDrawer2動作確認済みスマートフォン・タブレット

### <記号説明>

【状況】○：WiDrawer 2 アプリで、スマートフォン内部メモリへのアクセスが可能  
 -：WiDrawer 2 アプリを使用できません x：正常に動作しません  
 【NFC】○：対応 -：非対応



最新の情報は、ホームページで



(2016年9月27日現在)

### ■iOS搭載機

※WiDrawer2アプリは、iOS 7以降で使用可能。

メーカー	名称	状況	NFC
Apple	iPhone 4S	○	-
	iPhone 5	○	-
	iPhone 5c	○	-
	iPhone 5s	○	-
	iPhone 6	○	-
	iPhone 6 Plus	○	-
	iPhone 6s	○	-
	iPhone 6s Plus	○	-
	iPhone 7	○	-
	iPhone 7 Plus	○	-
	iPhone SE	○	-
	iPad	○	-
	iPad 2	○	-
	iPad Retinaディスプレイモデル	○	-
	iPad Air	○	-
	iPad Air 2	○	-
	iPad mini	○	-
	iPad mini 3	○	-
	iPad mini 4	○	-
	iPad Pro	○	-
iPod touch 第5世代	○	-	

### ■Android搭載機

※WiDrawer2アプリは、Android4.0以降で使用可能。

メーカー	名称	型番	状況	NFC	
SONY	Xperia AX	SO-01E	○	○	
	Xperia Z	SO-02E	○	○	
	Xperia Tablet Z	SO-03E	○	○	
	Xperia A	SO-04E	○	○	
	Xperia Z1	SO-01F	○	○	
	Xperia Z1 f	SO-02F	○	○	
	Xperia Z2	SO-03F	○	○	
	Xperia A2	SO-04F	○	○	
	Xperia Z2 Tablet	SO-05F	○	○	
	Xperia Z3	SO-01G	○	○	
	Xperia Z3 Compact	SO-02G	○	○	
	Xperia Z4	SO-03G	○	○	
	Xperia A4	SO-04G	○	○	
	Xperia Z4 Tablet	SO-05G	○	○	
	Xperia Z5	SO-01H	○	○	
	Xperia Z5 Compact	SO-02H	○	○	
	Xperia Z5 Premium	SO-03H	○	○	
	Xperia X Performance	SO-04H	○	○	
	SHARP	AQUOS PHONE si	SH-01E	○	-
		AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	○	○
		AQUOS PHONE EX	SH-04E	○	○
		スマートフォン for ジュニア	SH-05E	-*2	-
		AQUOS PHONE ZETA	SH-06E	○	○
		AQUOS PHONE si	SH-07E	○	○
AQUOS PAD		SH-08E	○	○	
AQUOS PHONE ZETA		SH-01F	○	○	
AQUOS PHONE EX		SH-02F	○	○	
スマートフォン for ジュニア2		SH-03F	-*1	-	
AQUOS ZETA		SH-04F	○	○	
Disney Mobile on docomo		SH-05F	○	○	
AQUOS PAD		SH-06F	○	○	
AQUOS ZETA		SH-01G	○	○	
Disney Mobile on docomo		SH-02G	○	○	
AQUOS ZETA		SH-03G	○	○	
AQUOS EVER		SH-04G	○	○	
AQUOS PAD		SH-05G	○	○	
AQUOS ZETA		SH-01H	○	○	
AQUOS Compact		SH-02H	○	○	
AQUOS ZETA	SH-04H	○	○		

### ■Android搭載機

※WiDrawer2アプリは、Android4.0以降で使用可能。

メーカー	名称	型番	状況	NFC
SAMSUNG	GALAXY Tab 7.7 Plus	SC-01E	○	-
	GALAXY Note II	SC-02E	○	-
	GALAXY S III α	SC-03E	○	-
	GALAXY S4	SC-04E	○	○
	GALAXY Note 3	SC-01F	○	○
	GALAXY J	SC-02F	○	○
	GALAXY S5	SC-04F	○	○
	GALAXY Note Edge	SC-01G	○*7	○
	GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	○*7	○
	GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	○*7	-
	Galaxy S6 edge	SC-04G	○*7	○
	Galaxy S6	SC-05G	○	○
Galaxy Active neo	SC-01H	○	○	
Galaxy S7 edge	SC-02H	○*7	○	
Panasonic	ELUGA X	P-02E	○	○
	ELUGA P	P-03E	○	○
NEC	MEDIAS U	N-02E	○	-
	Disney Mobile on docomo	N-03E	○	-
	MEDIAS X	N-04E	○	-
	MEDIAS W	N-05E	○	-
HUAWEI	Ascend	HW-01E	○	-
	Ascend D2	HW-03E	○	-
LG	dtab	dtab 01	○	-
	dtab	d-01G	○	-
	dtab	d-01H	○	-
	dtab Compact	d-02H	○	-
FUJITSU	ARROWS X	F-02E	○	○
	ARROWS Kiss	F-03E	○	○
	ARROWS V	F-04E	○	○
	ARROWS Tab	F-05E	○	○
	ARROWS NX	F-06E	○	○
	Disney Mobile on docomo	F-07E	○	○
	らくらくスマートフォンプレミアム	F-09E	○	-
FUJITSU	ARROWS NX	F-01F	○	○
	ARROWS Tab	F-02F	○	○
	Disney Mobile on docomo	F-03F	○	○
	ビジネススマートフォン	F-04F	-*1	-
	ARROWS NX	F-05F	○	○
	らくらくスマートフォン3	F-06F	-*1	-
	ARROWS NX	F-02G	○*4	○
	ARROWS Tab	F-03G	○	○
	ARROWS NX	F-04G	○*4	○
	arrows Fit	F-01H	○*4	○
	arrows NX	F-02H	○*4	○
	arrows SV	F-03H	○*4	○

### 【備考】

- \*1 アプリのインストールが制限されています。
- \*2 Wi-Fi機能が搭載されていません。
- \*4 マルチコネクション設定はOFFで使用してください。
- \*5 最新アプリ (Ver.2.0.806以降) をご使用ください。
- \*7 「スマートネットワーク切り替え」はOFFで使用してください。



### 動作確認済みSDカード

### ■microSDカード

※別途SDカード変換アダプターが必要です。

メーカー	名称	状況
SanDisk	microSDHCカード Extreme PLUS <16GB/32GB>	○
	microSDXCカード Extreme PLUS <64GB>	○
	microSDHCカード Ultra PLUS <16GB/32GB>	○
	microSDXCカード Ultra PLUS <128GB>	○

メーカー	名称	状況
Toshiba	microSDHCメモリカード <16GB/32GB>	○
	microSDXCメモリカード <64GB>	○
	microSDHCカード EXCERIA PRO <16GB/32GB>	○
	microSDXCカード EXCERIA PRO <64GB>	○
	microSDXCカード EXCERIA <128GB>	○