



WiDrawer動作確認済みスマートフォン・タブレット

対象製品：REX-WIFIUSD1、REX-WIFIUSB1、REX-WIFIUSB2、REX-WIFIMSD1、REX-SD1D

<記号説明>

- : WiDrawerアプリで、スマートフォン内部メモリやmicroSDへのアクセスが可能です
- ※Android4.4以降ではOSの仕様により、WiDrawerからAndroid端末に装着したmicroSDへの書き込みはおこなえません。
- : WiDrawerアプリを使用できません



(2014年11月10日現在)

■iOS搭載機 (iPhone)

メーカー	名称	状況	備考
Apple	iPhone 4S	○	
	iPhone 5	○	
	iPhone 5c	○	
	iPhone 5s	○	
	iPhone 6	○	
	iPhone 6 Plus	○	

■iOS搭載機 (iPad)

メーカー	名称	状況	備考
Apple	iPad	○	
	iPad 2	○	
	iPad Retinaディスプレイモデル	○	
	iPad Air	○	
	iPad Air 2	○	
	iPad mini	○	

■Android搭載機

[docomo]

メーカー	名称	型番	状況
SONY	Xperia acro HD	SO-03D	○*1
	Xperia GX	SO-04D	○
	Xperia AX	SO-01E	○
	Xperia Z	SO-02E	○
	Xperia Tablet Z	SO-03E	○
	Xperia A	SO-04E	○
	Xperia Z1	SO-01F	○
	Xperia Z1f	SO-02F	○
	Xperia Z2	SO-03F	○
	Xperia A2	SO-04F	○
SHARP	AQUOS PHONE	SH-06D	○
	AQUOS PHONE sv	SH-10D	○
	AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	○
	AQUOS PHONE EX	SH-04E	○
	スマートフォン for ジュニア	SH-05E	-*2
	AQUOS PHONE ZETA	SH-06E	○
	AQUOS PHONE si	SH-07E	○
	AQUOS PAD	SH-08E	○
	AQUOS PHONE ZETA	SH-01F	○
	AQUOS PHONE EX	SH-02F	○
SAMSUNG	GALAXY SIII	SC-06D	○
	GALAXY Note II	SC-02E	○
	GALAXY S III α	SC-03E	○
	GALAXY S4	SC-04E	○
	GALAXY Note 3	SC-01F	○
	GALAXY J	SC-02F	○
	GALAXY S5	SC-04F	○
Panasonic	ELUGA X	P-02E	○
	ELUGA P	P-03E	○
NEC	Disney Mobile on docomo	N-03E	○
	MEDIAS X	N-04E	○
	MEDIAS W	N-05E	○
	MEDIAS X	N-06E	○
LG	Optimus G Pro	L-04E	○*1
	Optimus it	L-05E	○
	G2	L-01F	○
HUAWEI	dtab	dtab01	○
	Ascend D2	HW-03E	○
FUJITSU	ARROWS V	F-04E	○
	ARROWS X	F-02E	○
	ARROWS Tab	F-05E	○
	ARROWS NX	F-06E	○*1
	Disney Mobile on docomo	F-07E	○
	ARROWS NX	F-01F	○*1
	ビジネススマートフォン	F-04F	-*3
ARROWS NX	F-05F	○	

*1 スマホ内部のmicroSDへコピーした画像や動画はギャラリーへ反映されません

*2 Wi-Fi機能が搭載されていません。

*3 アプリのインストールが制限されています

[キャリアなし]

メーカー	名称	型番	状況
Amazon	Kindle Fire HD		○
Amazon	Kindle Fire HDX		○

[au]

メーカー	名称	型番	状況
SONY	Xperia VL	SOL21	○
	Xperia UL	SOL22	○
	Xperia Z1	SOL23	○
	Xperia Z Ultra	SOL24	○
	Xperia ZL2	SOL25	○
SHARP	AQUOS PHONE SERIE	SHL21	○
	AQUOS PHONE SERIE	SHL22	○
	AQUOS PAD	SHT21	○
	AQUOS PAD	SHT22	○*1
	AQUOS PHONE SERIE	SHL23	○
FUJITSU	ARROWS Z	FJL22	○*1
	ARROWS Tab	FJT21	○*1
	isai	LGL22	○*1
LG	G Flex	LGL23	○
	SAMSUNG	GALAXY Note 3	SCL22
KYOCERA	URBANO	L01	○
	URBANO L02	KYY22	○
	URBANO L03	KYY23	○
	DIGNO M	KYL22	○
HTC	J butterfly	HTL21	○*1
	J One	HTL22	○

*1 スマホ内部のmicroSDへコピーした画像や動画はギャラリーへ反映されません

[SoftBank]

メーカー	名称	型番	状況
SHARP	PANTONE 6	200SH	○
	Disney Mobile on SoftBank	DM014SH	○
	AQUOS PHONE Xx	203SH	○
	AQUOS PHONE SS	205SH	○
	AQUOS PHONE Xx	206SH	○
	AQUOS PHONE Xx	302SH	○
	AQUOS PHONE Xx mini	303SH	○
KYOCERA	DIGNO R	202K	○
	Disney Mobile on SoftBank	DM015K	○
HUAWEI	STREAM	201HW	○
FUJITSU	ARROWS A	202F	○
	ARROWS A	301F	○*1

*1 スマホ内部のmicroSDへコピーした画像や動画はギャラリーへ反映されません

[Willcom]

メーカー	名称	型番	状況
KYOCERA	DIGNO DUAL 2	WX10K	○
HUAWEI	STREAM	201HW	○

[EMOBILE]

メーカー	名称	型番	状況
HUAWEI	STREAM X	GL07S	○
FUJITSU	ARROWS S	EM01F	○

[Google]

メーカー	名称	型番	状況
LG	Nexus4		○
	Nexus5		○
ASUS	Nexus7(2012)		○
	Nexus7(2013)		○
SAMSUNG	Nexus10		○