

日立 Woo

■プラズマTV

型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン
P 46/42	- G07	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 50/46/42	- GP08	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 42	- HP06	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 50/46/42	- XP07	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 42	- HP05	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 50/46/42	- XP05	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 42	- XP500CS	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 42	- HP03	2009	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 50/46/42	- XP03	2009	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 50/46/42	- XP035	2009	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 42	- XP300CS	2009	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 50/42/37	- HR02	2008	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 50	- XR02	2008	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 42/37	- HR200CS	2008	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 50	- H01	2007	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 42/37	- H01	2007	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 42/37	- HR01	2007	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 42/37	- HR100CS	2007	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
P 42	- HV01	2007	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
P 60/50	- XR01	2007	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 50P	- H10000	2006	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
W 37P	- H90	2006	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
W 42P/37P	- H9000	2006	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
W 50P	- HR10000	2006	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
W 42P/37P	- HR9000	2006	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
W 60P	- XR10000	2006	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン
W 55P/42P/37P	- H8000	2005	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
W 55P/42P/37P	- HR8000	2005	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
W 32	- PD1	2002	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 42	- PD2000	2002	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 42/37/32	- PD3000	2002	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 37	- PDH1	2002	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 42/37/32	- PDH2200	2002	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 50	- PDH3000	2002	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 42/37/32	- PDH3000	2002	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 37	- PDT1	2002	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 42/37/32	- PDW3000	2002	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 37	- PD2100	2001	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 32	- PD2100	2001	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 42/37	- PDH2100	2001	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
W 32	- PDH2100	2001	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1

■AVセンター

型番	発売年月	接続可能な出力端子	備考	
			音声出力	ヘッドホン
AVC-HRD7000	2004	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-HR7000	2004	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-7000	2004	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-H7000	2004	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-HW5500	2004	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-HR5500	2004	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-H5500	2004	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-5500	2004	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-HRX5500	2004	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-HR5500	2004	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-HW5000	2003	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-HR5000	2003	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-H5000	2003	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
AVC-5000	2003	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1

【接続端子について】

音声出力端子の詳しい仕様については、テレビのマニュアルをご参照ください。

- 1 ヘッドホン出力に接続する場合は、「メニュー」⇒「各種設定」⇒「音声設定」⇒「ヘッドホンモード」で、テレビ内蔵スピーカーとヘッドホン出力から同時に出力されるように設定を変更してください。

- ※1 サブウーファー側で音量バランスを調整してください。
- ※2 音声出力設定で可変出力に設定してください。
- ※3 音声出力設定で固定出力に設定してください。
音量バランスはサブウーファー側で調整してください。
- ※4 未調査のため、使用できるか判断しかねます。
- ※5 地上波デジタル録画出力のみ。表示される画像と音声にズレが発生するため使用できません。
- ※6 ヘッドホン出力に接続すると、テレビ本体スピーカーから音声が出力されないため使用できません。
- ※7 アナログ音声出力が搭載されていないため、使用できません。

日立 Woo

■液晶TV

型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン
L 32	- C06	2011	使用不可。	×※7	×※6
L 42	- C07	2011	使用不可。	×※7	×※6
L 37/32/26/22/19	- H07	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
L 32/26/22	- HP07	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 46	- S08	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
L 37/32	- V09	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
L 47/42	- V09	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
L 40/32/26	- XB07	2011	ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
L 42/37/32	- XP07	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 42/37/32	- XP08	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 37/32	- XP700CS	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 37/32	- XP800CS	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 32	- C05	2010	使用不可。	×※7	×※6
L 32/26/22/19	- H05	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
L 32/26/22	- HP05	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 42/37/32	- XP05	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 42/37/32	- XP500CS	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 42/37	- ZP05	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 32	- WP03	2009	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 32	- WP300CS	2009	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 37/42	- XP03	2009	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 42/37	- XP035	2009	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 37	- XP300CS	2009	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
UT 47/42/37/32	- XP800	2009	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン
UT 32	- BH700	2008	HDMIのみ(ヘッドホン出力)	×※7	×
UT 47/42/37	- BX700J	2008	HDMIのみ(ヘッドホン出力)	×※7	×
L 32	- HV02	2008	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 32	- HV200CS	2008	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
UT 32	- HV700	2008	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
UT 32	- WP770	2008	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
UT 47/42/37	- XP770	2008	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
L 42/37	- XV02	2008	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
UT 47/42/37	- XV700	2008	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
L 32/26	- H01	2007	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
L 32	- HR01	2007	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
L 32	- HR100CS	2007	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 37	- X01	2007	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
L 37	- XR01	2007	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
W 32L/26L	- H90	2006	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
W 37L/32L	- H9000	2006	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
W 37L/32L	- HR9000	2006	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
W 37L/32L	- H8000	2005	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
W 37L/32L	- HR8000	2005	サブウーファー/ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1

【接続端子について】

音声出力端子の詳細な仕様については、テレビのマニュアルをご参照ください。

- 1 ヘッドホン出力に接続する場合は、「メニュー」⇒「各種設定」⇒「音声設定」⇒「ヘッドホンモード」でテレビ内蔵スピーカーとヘッドホン出力から同時に出力されるように設定を変更してください。

※1 サブウーファー側で音量バランスを調整してください。
※2 音声出力設定で可変出力に設定してください。
※3 音声出力設定で固定出力に設定してください。 音量バランスはサブウーファー側で調整してください。
※4 未調査のため、使用できるか判断しかねます。
※5 地上波デジタル録画出力のみ。表示される画像と音声にズレが発生するため使用できません。
※6 ヘッドホン出力に接続すると、テレビ本体スピーカーから音声が出力されないため使用できません。
※7 アナログ音声出力が搭載されていないため、使用できません。