

Panasonic VIERA

■プラズマTV

型番	シリーズ	発売年	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン
TH-P 65	VT3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 55	GT3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 50/46/42	VT3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 50/46/42	GT3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 46/42	ST3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 42	S3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 54/50	VT2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 50/46/42	V2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 50/46/42	R2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 50/46/42	G2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 46/42	VT2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 46/42	S2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-P 46/42	RT2B	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
型番	シリーズ	発売年	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン
TH-P 65/58	V1	2009	モニター出力	○※3	×※6
TH-P 54/50/46	Z1	2009	使用不可。	×※7	×※6
TH-P 50/46/42	V1	2009	モニター出力	○※3	×※6
TH-P 50/46/42	R1	2009	モニター出力	○※3	×※6
TH-P 50/46/42	G1	2009	モニター出力	○※3	×※6
TH-P 42/37	X1	2009	モニター出力	○※3	×※6
TH- 65/58	PZ800	2008	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/46/42	PZR900	2008	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/46/42	PZ800	2008	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/46/42	PZ80	2008	モニター出力	○※3	×※6
TH- 50/42/37	PX80	2008	モニター出力	○※3	×※6
TH- 46/42	PZ85	2008	モニター出力	○※3	×※6
TH- 103	PZ800	2008	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
型番	シリーズ	発売年	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン
TH- 65/58/50/42	PZ750SK	2007	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/42	PZ700	2007	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/42	PZ700SK	2007	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/42	PZ70	2007	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/42/37	PX70	2007	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 42/37	PX70SK	2007	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 37	PX70S	2007	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 65/58/50	PZ600	2006	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 58/50/42/37	PX600	2006	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/42/37	PX60	2006	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 103	PZ600	2006	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 65	PX500	2005	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/42/37	PX500	2005	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/42/37	PX50	2005	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/42/37	PX300	2004	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 50/42/37	PX20	2003	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1

【接続端子について】

音声出力端子の詳細仕様については、テレビのマニュアルをご参照ください。

- 1 ヘッドホン出力を使用する場合は、「メニュー」⇒「設定する」⇒「音声設定」⇒「スピーカーとイヤホンの同時接続」に設定してください。
- 2 ヘッドホン出力を使用する場合、前面ヘッドホン端子の右側(テレビ本体スピーカーと同時出力される端子)に接続してください。

※1 サブウーファー側で音量バランスを調整してください。
 ※2 音声出力設定で可変出力に設定してください。
 ※3 音声出力設定で固定出力に設定してください。
 音量バランスはサブウーファー側で調整してください。
 ※4 未調査のため、使用できるか判断しかねます。
 ※5 地上波デジタル録画出力のみ。表示される画像と音声にズレが発生するため使用できません。
 ※6 ヘッドホン出力に接続すると、テレビ本体スピーカーから音声が出力されないため使用できません。
 ※7 アナログ音声出力が搭載されていないため、使用できません。

Panasonic VIERA

■液晶TV

型番	シリーズ	発売年	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン
TH-L 42	G3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-L 37/32	RB3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-L 37/32	R3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-L 37/32	DT3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-L 37/32	C3	2011	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
TH-L 32	X3	2011	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-L 42	D2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-L 37	S2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-L 37/32	R2B	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
TH-L 37/32	G2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-L 37/32	D2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
TH-L 37/32/19	R2	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
TH-L 32	C2	2010	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
TH-L 32/26	X2	2010	モニター/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
型番	シリーズ	発売年	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン
TH-L 37/32	V1	2009	モニター出力	○※3	×※6
TH-L 37/32	R1	2009	使用不可。	×※7	×※6
TH-L 37/32	G1	2009	モニター出力	○※3	×※6
TH-L 32/26/20/17	X1	2009	モニター出力	○※3	×※6
TH- 37/32	LZ85	2008	モニター出力	○※3	×※6
TH- 37/32	LZ80	2008	モニター出力	○※3	×※6
TH- 32/26/20	LX80	2008	モニター出力	○※3	×※6
TH- 37	LZ75	2007	モニター出力	○※3	×※6
TH- 32	LX75	2007	モニター出力	○※3	×※6
TH- 32/26	LX75S	2007	モニター出力	○※3	×※6
TH- 32/26/23/20	LX70	2007	モニター出力	○※3	×※6
TH- 32/	LX600	2006	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 32/26	LX65	2006	モニター出力	○※3	×※6
TH- 32/26/23/20	LX60	2006	モニター出力	○※3	×※6
TH- 32/26	LX500	2005	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 32/26	LX50	2005	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 32/26	LX300	2004	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 32/26	LX30	2004	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1
TH- 32/26	LX20	2003	モニター/ヘッドホン出力 ●2	○※3	○※1

【接続端子について】

音声出力端子の詳しい仕様については、テレビのマニュアルをご参照ください。

- 1 ヘッドホン出力を使用する場合は、「メニュー」⇒「設定する」⇒「音声設定」⇒「スピーカーとイヤホンの同時接続」に設定してください。
- 2 ヘッドホン出力を使用する場合、前面ヘッドホン端子の右側(テレビ本体スピーカーと同時出力される端子)に接続してください。

※1 サブウーファー側で音量バランスを調整してください。 ※2 音声出力設定で可変出力に設定してください。 ※3 音声出力設定で固定出力に設定してください。 音量バランスはサブウーファー側で調整してください。 ※4 未調査のため、使用できるか判断しかねます。 ※5 地上波デジタル録画出力のみ。表示される画像と音声にズレが発生するため使用できません。 ※6 ヘッドホン出力に接続すると、テレビ本体スピーカーから音声が出力されないため使用できません。 ※7 アナログ音声出力が搭載されていないため、使用できません。
