

SHARP AQUOS

■液晶TV

型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン
LC- 52/46	LB3	2010年11月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 32	DR3	2010年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 40	DR3	2010年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 52/46/40/32	DZ3	2010年9月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 60/52/46/40	LV3	2010年7月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 60/52/46/40	LX3	2010年7月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 52/46	XF3	2010年7月	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
LC- 52/46/40	DX3	2010年6月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 40	DX30	2010年6月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 52/46/40	AE7	2010年4月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 26/32	E7	2010年4月	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
LC- 32	SC1	2010年2月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 52/46/40	SE1	2010年2月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力端子	備考	
LC- 60/52/46/42/40/32	DS6	2009年11月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 40	DX20	2009年11月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 26/32	E6	2009年11月	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
LC- 60/52/46/40	LX1	2009年11月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
LC- 52/46/40	DX2	2009年9月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1

【接続端子について】

音声出力端子の詳細な仕様については、テレビのマニュアルをご参照ください。

- 1 「ホームメニュー」⇒「設定」⇒「機能切替」⇒「外部端子設定」⇒「ヘッドホン」
または「メニュー」⇒「機能切替」⇒「ヘッドホン」で、モード2を選択。
出力レベルはテレビ本体の音量ボタンで調節。(半固定出力)

- ※1 サブウーファー側で音量バランスを調整してください。
- ※2 音声出力設定で可変出力に設定してください。
- ※3 音声出力設定で固定出力に設定してください。
音量バランスはサブウーファー側で調整してください。
- ※4 未調査のため、使用できるか判断しかねます。
- ※5 地上波デジタル録画出力のみ。表示される画像と音声にズレが発生するため使用できません。
- ※6 ヘッドホン出力に接続すると、テレビ本体スピーカーから音声が出されないので使用できません。
- ※7 アナログ音声出力が搭載されていないため、使用できません。