

SONY BRAVIA

■液晶TV

型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力端子	備考
				音声出力
KDL- 32/26	EX30R	2010年11月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 55/46/40	HX80R	2010年11月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 32/26/22	BX30H	2010年8月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40	HX800	2010年7月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46	HX900	2010年7月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 60/52/46/40	LX900	2010年6月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40	NX800	2010年5月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40	HX700	2010年4月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 32/26/22	EX300	2010年2月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 40	EX500	2010年2月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46/40/32	EX700	2010年2月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 40/32	EX710	2010年2月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46	ZX5	2009年11月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40/32	F5	2009年4月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46/40	W5	2009年4月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 32/26/22/19	J5	2009年2月	使用不可。	×※5
KDL- 46/40	V5	2009年2月	使用不可。	×※5
KDL- 46/40	W1	2008年11月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 40	ZX1	2008年11月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46/40	X1	2008年10月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 55/46	XR1	2008年10月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 32	JE1	2008年7月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40/32	F1	2008年3月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 32	J1	2008年3月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46/40	V1	2008年3月	背面/側面の音声出力	○※3
型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力端子	備考
KDL- 52/46/40	W5000	2007年11月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 70	X7000	2007年11月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46/40	X5000	2007年10月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40	V3000	2007年9月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46/40	V5000	2007年9月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46/40	X5050	2007年9月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 40/32	J5000	2007年5月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 40/32/26/20	J3000	2007年4月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46/40	X2550	2007年4月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 32	V2500	2006年11月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40/32/20	S2500	2006年10月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40	V2500	2006年10月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 52/46/40	X2500	2006年9月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40/32/26/23/20	S2000	2006年5月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40/32	V2000	2006年5月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 46/40	X1000	2005年11月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 40/32	S1000	2005年10月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL- 40/32	V1000	2005年10月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL-S 32/26/23/19	A10	2005年2月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL-L 40/32/26	HVX	2004年9月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL-L 32/26/23	RX2	2004年4月	背面/側面の音声出力	○※3
KDL-L 42/32/28	HX2	2003年10月	背面/側面の音声出力	○※3

【接続端子について】

音声出力端子の詳細な仕様については、  
テレビのマニュアルをご参照ください。

- ※1 サブウーファー側で音量バランスを調整してください。
- ※2 音声出力設定で可変出力に設定してください。
- ※3 音声出力設定で固定出力に設定してください。  
音量バランスはサブウーファー側で調整してください。
- ※4 未調査のため、使用できるか判断しかねます。
- ※5 地上波デジタル録画出力のみ。表示される画像と音声にズレが発生するため使用できません。
- ※6 ヘッドホン出力に接続すると、テレビ本体スピーカーから音声が出力されないため使用できません。
- ※7 アナログ音声出力が搭載されていないため、使用できません。