

東芝 REGZA

■液晶TV

型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン出力
40/32	BC3	2011年11月	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
42/37	ZP3	2011年11月	ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
40/32/19	B3	2011年9月	ヘッドホン出力 ●1	×※7	○※1
47/42/37	Z3	2011年9月	ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
55/47/42	ZG2	2011年5月	ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
40/32	AS2	2011年4月	使用不可。	×※7	×※6
32/26	ZP2	2011年4月	ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
55/46/37	A2	2011年3月	使用不可。	×※7	×※6
40/32/26	RB2	2011年3月	ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
47/42	Z2	2011年3月	ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
32	H1S	2010年12月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
37	Z1S	2010年12月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
42/37	HE1	2010年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
32	RES1	2010年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
37	RES1	2010年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
55/47/42	ZG1	2010年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
55/46	XE2(チューナー)		音声/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
55	X2(チューナー)		音声/ヘッドホン出力 ●1	△※4	○※1
42/37	HE1	2010年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
55/46	F1	2010年8月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
32	HE1	2010年8月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
42/37/32	ZS1	2010年8月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
32/26/22/19	RE1	2010年7月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
42/37	H1	2010年6月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
42/37/32	R1	2010年6月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
55/47/42/37	RE1	2010年6月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
55/47/42/37	Z1	2010年6月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※2	○※1
32	A950L	2010年5月	音声出力	○※3	×※6
32	RX1	2010年4月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
32	A900L	2010年3月	音声出力	○※3	×※6
32	A950S	2010年3月	音声出力	○※3	×※6
46	ZX9500	2010年3月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
32/26	R1BDP	2010年2月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力	備考	
				音声出力	ヘッドホン出力
46	A9000	2009年12月	音声出力	○※3	×※6
32	A900S	2009年12月	音声出力	○※3	×※6
42/37/32	H9000	2009年11月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
55/46	ZX9000	2009年11月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
52/46/40/32	R9000	2009年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
55/47/42/37	Z9000	2009年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
32	A8100	2009年6月	使用不可。	×※5	×※6
42/37/32	H8000	2009年5月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
47/42/37	Z8000	2009年5月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
55/47	ZH8000	2009年5月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
42/37/32	C8000	2009年3月	音声出力	○※3	×※6
52/46/42	ZH7000	2008年11月	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
42/37/32	C7000	2008年10月	使用不可。	×※5	×※6
46/40	FH7000	2008年10月	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
46/42/37	Z7000	2008年10月	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
42/37/32	RH500	2008年7月	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
42/37	ZV500	2008年6月	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
52/46	ZH500	2008年5月	ヘッドホン出力 ●1	×※5	○※1
42/37/32	CV500	2008年4月	使用不可。	×※5	×※6
32	C3800	2008年3月	音声出力	○※3	×※6
型番	シリーズ	発売年月	接続可能な出力端子	備考	
				音声出力	ヘッドホン出力
42/37/32/26	C3500	2007年11月	音声出力	○※3	×※6
57/52/46/42/37	Z3500	2007年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
46/40	RF350	2007年9月	音声出力	○※3	×※6
52/46	H3300	2007年7月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
42/37/32/26	C3000	2007年6月	音声出力	○※3	×※6
52/46	H3000	2007年6月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
42/37/32	H3000	2007年6月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
37	H3100	2007年6月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
32	C3100	2007年4月	音声出力	○※3	×※6
32	C2100	2007年3月	音声出力	○※3	×※6
42/37/32/26/23	C2000	2006年10月	音声出力	○※3	×※6
42/37/32	H2000	2006年10月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
47/42/37/32	Z2000	2006年9月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
42/37/32	H1000	2006年5月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1
37/32/26	C1000	2006年3月	音声出力	○※3	×※6
47/42/37/32	Z1000	2005年11月	音声/ヘッドホン出力 ●1	○※3	○※1

【接続端子について】

音声出力端子の詳しい仕様については、テレビのマニュアルをご参照ください。

- 1 ヘッドホン出力に接続する場合、下記の手順でヘッドホンモードを「親切モード」に設定してください。
  - ・「クイック」⇒「音声モード」⇒「ヘッドホンモード」を選択
  - ・「設定メニュー」⇒「音声モード」⇒「ヘッドホンモード」

- ※1 サブウーファー側で音量バランスを調整してください。
- ※2 音声出力設定で可変出力に設定してください。
- ※3 音声出力設定で固定出力に設定してください。
- ※4 音量バランスはサブウーファー側で調整してください。未調査のため、使用できるか判断しかねます。
- ※5 地上波デジタル録画出力のみ。表示される画像と音声にズレが発生するため使用できません。
- ※6 ヘッドホン出力に接続すると、テレビ本体スピーカーから音声が出力されないため使用できません。
- ※7 アナログ音声出力が搭載されていないため、使用できません。