

REX-5056V/5057V のインストール

PC カードを PC カードスロットに装着します。インストールウィザードが起動 しますので、以下の手順でインストールを行ってください。

「RATOC REX5056V_RS232C_PC_Card」 のドライバソフトウェアをインストールす る必要があります」で「<u>キャンセル</u>」をク リックします。



コントロールパネルのデバイスマネージャ を起動します。

「RATOC REX5056V_RS232C_PC_Card」 を右クリックし、プロパティを選択します。



プロパティ画面が開きましたら、「ドライバの再インストール」をクリックします。

RATOC REX5056V_RS232C_	PC_Cardのプロバティ	8 🔜
RATOC RE15056	-2. V_RS232C_PC_Card	
デバイスの種類 製造元	ほかのデバイス 不明	
場所: デバイスの状態	Texas Instruments PCI-4510 CardBus Cont	troller
とのデバイスは正しく構成さ デバイス情報セットまたは要	れていません。(コード 1) 茶に選択されたドライバがありません。	^
このデバイスのドライバ後再- リックしてください。	(ンストールするには、[ドライバの両インストール] をク	
	ドライバの両インストールの	-
	OK 4w	JUI -

「どのような方法でドライバソフトウェア を検索しますか?」で「コンピュータを参 照してドライバソフトウェアを検索しま す」をクリックします。

とのような完善でドライバリフトウェアを始美しますかり	
◆ 自動的に更新されたドライバ ソフトウェアを体育します(3) コンピュータとインターネットでデバイス用の最新のドライバ ソフトウェアを 検索します。	
金 コンピューダを参照してドライバンフトウェアを検索します(A) ドライバンフトウェアを手創て検索してインストールします。]

「コンピュータ上のドライバソフトウェア を参照します。」で「コンピュータ上のデバ イスドライバの一覧から選択します」をク リックします。

	-217 18 H (8 1-
20881119-01/221922	242087
1	· (##3)
図サブスメルダも検索する(1)	
· To Cardia Mathies	X ENIVERAL MEDIANU
この一覧には、デバイスと	目前性があるインストールされたドライバリフトウェア いにあるすべてのドライバリフトウェアが表示されます。
2. THRACRUBPS	
E. THAKEBURTS	

「次の一覧からデバイスの種類を選択して ください。」で「ポート(COM と LPT)」を 選択し、「次へ」をクリックします。

の一覧がらタバイスの構体を展刊してください。		
(※)(~)つえ70株場(1))		
皆ヒューマン インターフェイス デバイス		
シブラヴ アンド プレイではないドライバ		
プリンク		
プロセッサ		
ヨフロッピー ディスク トライブ		
昔フロッピー ホライブ コントローラ		
連ポータブル デバイス		
F IF A F ICON AL UNIT	10	
マウスとそのほかのポインティング デバイス	4	
夏 マルチボート シリアル アダプタ	1.0	
薑メディア チェンジャー デバイス		
ロメモリ デクノロジ ドライバ		
■メモリ デバイス		

「このハードウェアのためにインストール するデバイスドライバを選択してくださ い。」で製造元は「(標準ポート)」を、モデ ルは「通信ポート」を選択し、「次へ」をク リックしてください。

20/1-1/227020040	シストールするデバイス ドライバを目	RUTCERIC
- OSH424812.0	COMM CONSCIENCY COMP	ACTECTA 1994-19466-24180
\$(8R	- EFA	
(1828/8-1-) Broflwr Compag (20M Radio Carit DBO	● 2712月まート 2月752月まート 2月755月まート 2月155日1日 1月155日1日	
COP94192599588855101#7.		¥43.00011Kap

ドライバの更新警告が表示されますが、「はい」をクリックしてください。



以上でインストールは完了です。

 ※ ドライバリンクトウェアの東京 - 連載ポート (Cokd) 	
トライバリフトウエアが空東に見解されました。	
このデバイズのドライバリフトウェアのインストールを用了しました。	
azr-)	
	MGAQ

REX-5056V/5057V インストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージ ャ」を起動します。 「ポート(COM と LPT)」をクリックして

新しくポートが追加されているのを確認 してください。

画面では「COM5」となっておりますが、 ご使用の環境により COMx の x の数字が 異なりますのでご注意ください。

