Network Interface Card

REX-5586/87

ユーザーズマニュアル



1997年1月 第3.0版



このたびはREX-5586/87 ネットワークインターフェイスカードをお買い上げ頂き誠にありがと うございます。この製品はPC/AT互換機のデスクトップシリーズでネットワーク環境を実現でき るように設計されたISAバス専用のLANインターフェイスカードです。各種ネットワークシステ ム(NetWare,LanManager,Windows95,WindowsNT等)に対応したドライバが付属しており、あ らゆる環境で使用することができます。今後も各ドライバのバージョンアップなど、より一層の サポートを充実していきますので末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

本書は、REX-5586/87の導入ならびに運用方法を説明したマニュアルです。REX-5586/87を 正しくお使い頂くため、ご使用の前に必ず本書をよくお読みください。

また、添付ディスクに入っているREADMEファイルには本マニュアルに記載できなかった情報 がありますので合わせてご覧ください。最新のドライバについては弊社サポートセンターまでお 問い合わせください。

ご注意

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容につきましては万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなどに お気づきになりましたらご連絡願います。

運用の結果につきましては、責任を負いかねますので、予めご了承願います。

本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の 上、大切に保管してください。

本製品および本製品付属のマニュアルに記載されている名称・会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

インターフェイスカード取り扱い上の注意

インターフェイスカードの分解や改造等は絶対に行わないでください。

インターフェイスカードを落とす、傷つける、上に重いもの載せる等は行わないでください。

インターフェイスカードを抜くときは、コネクタ両側の突起を押しながら抜いてください。

ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは高周波の信号により、ノイズを与えることがあります。 モーターなどノイズを発生する機器の近くでは誤動作することがありますので、必ず離してご 使用ください。

煙がでたり、変な臭いがする場合は、ただちにパソコン本体や周辺機器の電源を切り、電源 ケーブル等もコンセントから抜いてください。またパソコン本体からインターフェイスカード も取り外し、必ず販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

インターフェイスカードが濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しな いでください。また、必ず販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

本製品を使用しない場合、次のような場所での保管は避けてください。

直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所、暖房器具の近く

温度差の激しい場所、チリやほこり、湿気の多い場所

振動や衝撃の加わる場所

スピーカ等の磁気を帯びたものの近く

製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問等がございましたら、下記まで電話、手紙またはFAXでお問い合わせください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター

〒556 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル TEL 06-633-6766

土日祝を除く月~金の10:00~17:00

FAX 06-633-3553 FAXでの受け付けは24時間行っております。

また、NIFTY Serveの以下のフォーラムでも受け付けております。

NIFTY Serve PC Vendor STATION E (SPCVE) 電子会議室8番「ユーザサポート」

今後はインターネットのホームページでも最新の情報などをお届けしていく予定です。是非ご 覧ください。

> ラトックシステムのホームページアドレス http://www.rexpccard.co.jp

お問い合わせの際には、最後のページの「質問用紙」に必要事項を記入の上、上記FAX番号まで お送りください。折り返し弊社より電話またはFAXにて回答させて頂きます。

また、ご質問に対する回答は上記営業時間内の処理となりますのでご了承ください。

ご質問の内容によってテスト・チェック等の関係上、時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

サポートに関する物品の送料等はお客様負担となりますので、予めご了承ください。

第1章 REX-5586/87について

概要

REX-5586/87はPC/AT,AX,DOS/Vパソコンの本体拡張スロットに装着するように設計された、 ネットワークインターフェイスカードです。

本カードは、LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)で標準となっているIEEE802.3(draft10)準拠の 通信ポートを装備しており以下の種類があります。

REX-5586 10BASE-Tインターフェイス回路を実装しています。

REX-5587 10BASE2インターフェイス回路を実装しています。

本カードの特徴としてLANコントローラおよびバスインターフェイス等を1チップ上に集積した LSIを使用することにより従来製品に比べ大幅な部品削減を行ない低価格、高信頼性を追求しま した。

対応パソコン

PC/ATおよびその100%互換機(DOS/V機)

AX規格のパソコン(本体拡張スロットのあるもの)

付属品

REX-5586/87にはネットワークインターフェイスカード以外に以下のものが付属します。

ドライバソフトウェア(注1)	× 1
マニュアル類	x 2
ご愛用者登録カード(はがき) / 保証書(注2)	× 1

REX-5587のみ上記以外に以下のものが付属します

T型コネクタ

x 1

 (注1).フロッピーディスクの媒体は3.5インチ1.44MBです。
 (注2).ご愛用者登録カードは保証書を切り離した後、必要事項を記入の上必ずご 返送ください。ご返送頂けない場合、バージョンアップなどのサポートサービスは 受けられませんのでご注意ください。 付属ソフトウェア

本製品に付属のフロッピーディスクには次のソフトウェアが含まれています。

ネットワークアプリケーション名	ドライバ名
NetWare4.11J/4.1J/3.12J/3.11J/NetWare Lite-J/Personal	
Netware用DOSODIドライバ	REX5586.COM
NetWare Client32ドライバ	REX5586.LAN
Windows95用NDISドライバ	REX5586.VXD
日本語LANマネージャ v2.1x DOSクライアント用NDISドライバ	ND5586.DOS
LANtastic6.0用NDISドライバ	ND5586LT.DOS
WindowsNT4.0用NDISドライバ	REX5586.SYS
WindowsNT3.5x用NDISドライバ	REX5586.SYS
パケットドライバ	PD5586.COM
自己診断ユーティリティプログラム	NICUT.EXE

フロッピーディスク内のディレクトリ階層構造やファイル名については、同ディスク内の READMEファイルをテキストエディタ等を使用して確認してください。

ドライバソフトウェアについては各ネットワークOS用インストールマニュアルに従ってご使用ください。

READMEファイルにはマニュアルに記載できなかった最新情報がありますので 必ずご覧ください。



- (1) 10BASE-Tコネクタ ネットワークケーブル(10BASE-T規格)を接続します。
- (2) 10BASE2コネクタ ネットワークケーブル(10BASE2規格)を接続します。
- (3) 割り込み番号設定ピン 本製品が使用する割り込み番号を設定します。
- (4) LINKインジケータ ツイストペアリンクが正常に接続され、通信可能時に点灯します。



ブロック図説明

LANコントローラ(MB86965A)

・LAN制御部

・割り込み制御部

REX-5586/87の各状態の割り込み通知機能を制御します。

ROM

・システムバスインターフェイス制御部

CPUとLAN制御部間のデータ転送を、高速かつ効率よく行ないます。

・トランシーバモジュール(REX-5586)

IEEE802.3(draft10)10BASE-Tの電気信号に変換します。

トランシーバモジュール(REX-5587)

IEEE802.3(draft10)10BASE2の電気信号に変換します。

ROM

グローバルアドレス(MACアドレス)を記憶しています。



ご使用になる環境によりましては、本書の手順通りインストールできない場合もありますので予 めご了承ください。



I/Oアドレスは次の8種類が用意されており、その1つをソフトウェアで選択して使用できます。

- 1: 240h~25Fhを占有 5: 300h~31Fhを占有
- 2: 260h~27Fhを占有 6: 320h~33Fhを占有
- 3: 280h~29Fhを占有 7: 340h~35Fhを占有
- 4: 2A0h~2BFhを占有 8: 380h~39Fhを占有

I/Oアドレスの競合

本製品とI/Oアドレスが競合する可能性のあるデバイスは以下のとおりです。

1/0アドレス	競合デバイス	競合アドレス
260h ~ 27Fh	パラレルポート2	278h ~ 27Fh
2A0h~2BFh	EGA表示アダプタ	2B0h ~ 2DFh
300h ~ 31Fh	内蔵SCSIボード(J-3100シリーズ)	300h

I/Oアドレスの確認

REX-5586/87をパソコン本体に装着する前に、I/Oベースアドレスの競合について調べます。 (1).REX-5586/87付属のフロッピーに含まれる「NICUT.EXE」プログラムを起動します。



カレントドライブをフロッピーを挿入したドライブに移動 カレントディレクトリを「UTIL」に移動 「NICUT.EXE」を起動

(2).メインメニューの「ハードウェア状況の確認」を選択します。そして「未使用I/Oポートアドレスの確認」を選択すると下の画面が表示されます。

REXLAN Series Network Interface Card Util	lity (NICUT.EXE) Version x.xx 未使用1/0ポートアドレスの確認
未使用のI/Oポートアドレスについて調べます	
ネットワーク・インターフェイス・カードを装着するパソコン本体機種 装着予定のネットワーク・インターフェイス・カード	DOS/V REX-5586/87
REX-5580/81 REX-5584 REX-5585 REX-5586/87 REX-5580T/C/F REX-5588	
カーソルを移動させて項目を選択してください	

カーソルキーを押して「REX-5586/87」を選択しリターンキーを押します。

(3).REX-5586/87を選択するとI/Oベースアドレスのリストが表示されます。 I/Oアドレスの調査を開始するために「実行」を選択します。

使用状況のフィールドが「使用済」の場合はREX-5586/87を装着することは できません。 「使用済」が表示されていないI/Oアドレス値を書き留めておいてください。

(4).300hが「使用済」の場合について

REX-5586/87は製品出荷時に「300h」を使用する設定となっているため、すでに「300h」を 使用しているカードとI/Oアドレス競合が発生し、そのままではパソコン本体に装着できませ ん。これを回避するために次の処理を行なってください。

a. すでに「300h」を使用しているカードのI/Oアドレスを一度別の値に変更してください。

b. 次に後で説明するパソコン本体の取り付け方法に従って、REX-5586/87をパソコン本体 に装着してください。

c. そして後で説明するI/Oアドレスの設定方法に従って、REX-5586/87のI/Oアドレスを 「300h」以外の使用可能な値に変更してください。

d. 最後に、先に「300h」から別の値に変更していたカードのI/Oアドレスを元の「300h」に戻 します。

割り込み番号の調査・ショートプラグの設定

割り込み番号は次の7種類が用意されており、その1つをソフトウェアおよびカード上のショート プラグ(J1)によって選択し使用できます。

IRQ3/IRQ4/IRQ5/IRQ9/IRQ10/IRQ11/IRQ12

割り込み番号の競合

本製品と割り込み番号が競合する可能性のあるデバイスは以下のとおりです。

割り込み番号	競合デバイス
IRQ3	シリアルポート2および4
IRQ4	シリアルポート1および3
IRQ5	プリン タポート3/シリアル ポート(J-3100シリーズ)
IRQ9	EGA表示アダプタ

割り込み番号の確認

REX-5586/87をパソコン本体に装着する前に、カードが使用する割り込み番号の競合について 調べます。

(1).「NICUT.EXE」プログラムでメインメニューの「ハードウェア状況の確認」を選択しさらに「割 り込み番号の確認」を選びます。そしてネットワークインターフェイスカードのリストから「REX-5586/87」を選択すると次の画面が表示されます。

REXLAN Se 未使用の割り込る	eries Network Interface Card Uti み(IRO)番号について調べます	lity (NICUT.EXE) Version x.xx 割り込み番号の確認
ネットワーク・インターフェイス 装着予定のネットワー	いれるのでは、このでは、なり、いていていていていていていていていていていていていていていていていていていて	DOS/V REX-5586/87
下の各、割り込み	みについて調べます	実行 中止
割り込み番号	使用状況	
IRQ 3	未調査	
IRQ 4	未調査	
IRQ 5	未調査	
IRQ 9	未調査	
IRQ10	未調査	
IRQ11	未調査	
IRQ12	未調査	

(2).割り込みの調査を開始するために「実行」を選択します。

使用状況のフィールドが使用済の割り込み番号は確実に競合するため使用できません。

注意 このプログラムでは他のインターフェイスカードが使用しているであろう割 り込み番号の調査をソフトウェアのみで行なっています。このため、他のイ ンターフェイスカードの割り込み番号がハードウェア設定されていても、イ ンターフェイスカードを制御するBIOSやプログラムが割り込みの使用を開始 していなければ使用状況には使用済とは表示されません。したがって「使用 済」と表示されていない割り込み番号でも使用できない場合がありますので ご注意ください。

(3).IRQ5が使用済になっている場合について

REX-5586/87は製品出荷時にIRQ5を使用する設定となっているため、すでにIRQ5を使用しているカードと割り込みの競合が発生し、そのままではパソコン本体に装着できません。これを回避するために次の処理を行なってください。

a. すでにIRQ5を使用しているカードの割り込み番号を一度別の番号に変更してください。

b. 次に後で説明するパソコン本体への取り付け方法に従って、REX-5586/87をパソコン本体に装着してください

c. そして後で説明する割り込み番号の設定方法に従って、REX-5586/87の割り込み番号を IRQ5以外の使用可能な番号に変更してください。

d. 最後に、先にIRQ5から別の番号に変更していたカードの割り込み番号を元のIRQ5に戻します。

ショートプラグの設定

IRQ9/IRQ10/IRQ11/IRQ12のいずれかを使用する場合、インターフェイスカード上のJ1を下 図の該当する割り込み番号に従って設定します。必ず割り込み番号の調査で「使用済」になって いない値を設定してください。

割込番号	ショートプラグの設定	割込番号	ショートプラグの設定
IRQ9	▶ 60 m + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	IRQ11	▶ 9 8 7 ■ ■ ■ ■ ■ 6-5に挿入
IRQ10	▶ फ ल ► ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	IRQ12	ト い で 、 8-7に挿入

REX-5586/87の装着

REX-5586/87を拡張スロットに装着する前に、必ずパソコン本体の電源をオフにしてください。 電源が入ったままで作業すると、本体およびネットワークインターフェイスカードの故障の原因 となるので、絶対に行なわないでください。

装着スロットの確認

本製品は下図に示す「デュアルコネクタ拡張スロット」に装着します。





カードの挿入と固定

カードを拡張スロットに確実に押し込んだ後、拡張スロットカバーを止めってあったネジを使い、 ボードを完全にネジ止めします。



起動(ブート)の確認

パソコン本体の電源を入れて正常に起動することを確認します。

パソコンが正常に起動しない場合は、すみやかに電源を落として次のことを確認してみてくだ さい。

ネットワークインターフェイスカードが拡張スロットの奥までしっかりと挿入されているか ネットワークインターフェイスカードとI/Oアドレスが競合するカード等が装着されていない か

ネットワークインターフェイスカードの使用する割り込み番号と同じ番号を使用しているカー ド等が装着されていないか

I/Oベースアドレス・割り込み番号の設定

REX-5586/87が使用するI/Oアドレス・割り込み番号を確認・変更します。

NICUTの起動

REX-5586/87付属のフロッピーに含まれる「NICUT.EXE」プログラムを起動します。

C:¥>A: <Enter> A:¥>CD UTIL <Enter> A:¥UTIL>NICUT <Enter> カレントドライブをフロッピーを挿入したドライブに移動 カレントディレクトリを「UTIL」に移動 「NICUT.EXE」を起動

メインメニューの「ハードウェアの状況の確認」「REX-5580T/C/F, REX-5586/87のカード設 定」を選択すると次の画面が表示されます。

REX	_AN Se	ries No	etwork Interf	ece Card L REX - 558	Utility OT / C /	(NICUT.EX F REX - 5	E) Ve 5586 / 870	ersion x.xx のカード設定
カート	ゞ選択	アド	レス選択	割り込み道	選択	書 き 込	シみ	終了
設定	するカー	ドを選択	くします					
	Ŧ	見在の力	ード状況		リセット	後	書き込み	▶変更値
Card	Port	IRQ	MAC Address		Port I	RQ	Port IF	RQ
1 2 3 4 5 6 7 8	240h 260h 280h 2A0h 300h 320h 340h 380h	5	未使用 他のか-ド 未使用 未使用 00:C0:D0:55: 未使用 未使用 未使用	00:03	300h	5	300h	5

REX-5586/87が2枚以上装着されている場合は、設定したいカードを決定するために「カード選択」を選んで、該当するカードの位置でリターンキーを押します。

I/Oアドレスの変更

I/Oアドレスを変更する場合は「アドレス選択」を選びます。下のリストが表示されたら「使用済」以外のI/Oアドレスを選択します。

240h	260h	280h	2A0h	300h	320h	340h	380h	
未使用	使用済	未使用	未使用	使用済	未使用	未使用	未使用	

I/Oアドレスを選択してリターンキーを押すと変更しているカードの「書き込み変更値」の覧が変わります。

現在のカード状況					ト後	書き込	み変更値	
Card	Port	IRQ	MAC Address	Port	IRQ	Port	IRQ	
5	300h	5	00:C0:D0:55:00:03	300h	5	320h	5	

割り込み番号の変更

割り込み番号を変更する場合は「割り込み選択」を選びます。下のリストが表示されたら「使用 済」以外の割り込み番号を選択します。

I RQ3	IRQ4	IRQ5	IRQ9	IRQ10	IRQ11	IRQ12	
未使用	未使用	未使用	未使用	未使用	未使用	未使用	

注意

IRQ3,IRQ4,IRQ5はこのソフトの設定のみで使用できますが、IRQ9,IRQ10, IRQ11,IRQ12はカード上のショートプラグ(J1)も設定しておかないと使用 できません。このためここではIRQ9,IRQ10,IRQ11,IRQ12が1つの項目 として選択されます。 割り込み番号を選択してリターンキーを押すと、変更しているカードの「書き込み変更値」の欄の 値が変わります。

現在のカード状況					ト後	書き込	み変更値	
Card	l Port	IRQ	MAC Address	Port	IRQ	Port	IRQ	
5	300h	5	00:C0:D0:55:00:03	300h	5	320h	4	

変更した値の書き込み

必要な値を設定したら、その値をカードに書き込むために「書き込み」を選択します。下のメッ セージが表示されたら書き込む値を確認して問題がなければ「書き込み」を選択します。

Card	5	Port	300h	IRQ5	のカードを			
		Port	320h	IRQ4	に変更します	書き込み	中止	

「書き込み」を選択してリターンキーを押すと変更した値がカードに書き込まれます。正常に書き込まれると、変更したカードの「リセット後」の欄の値が変わります。

現在のカード状況			リセット後	書き込み変更値
Card	Port IRQ	MAC Address	Port IRQ	Port IRQ
5	300h 5	00:C0:D0:55:00:03	300h 4	320h 4

そして下のメッセージが表示されます。

新たに設定した値でREX-5580T/C/F, REX-5586/87を動作させるために、必ずパソコン 本体をリセットしてシステムを再起動してください。

パソコンの再起動

最後に終了を選択した後、プログラムを終了させて書き込んだ値を有効にするためパソコン本 体をリセットして再起動してください。

注意

 CTRL + Alt + Del を押してのシステム再起動では、設定した値が有効

 にならないパソコンがありあります。必ずパソコン本体のリセットスイッ

 チを押すか、電源を切ってしばらくおいて電源を再投入するかの方法でリ

 セットしてください。



(2). LINKインジケータの確認

カード背面パネルのLINKインジケータLEDが点燈していることを確認します。



リピータまたはHUBからの信号がネットワークインターフェイスカードに正しく入力されていない場合は、LEDが点灯しませんので次のことを確認してみてください。

10BASE-Tケーブルの両端がネットワークインターフェイスカードおよびリピータまたはHUB の10BASE-Tコネクターに正しく挿入されているか 10BASE-Tケーブルの結線が規格に合ったものか

接続先のリピータまたはHUBの電源がONになっているか

LEDが点灯していなければネットワークの使用および以降の動作確認テストが行なえません。必ずLEDが点灯した上で次にお進みください。

REX-5587への接続

(1).10BASE2コネクタへの接続

10BASE2ケーブルを接続したT型コネクタ部を、ネットワークインターフェイスカードの 10BASE2(BNC)コネクタに接続します。



(2).ケーブルの固定

ネットワークインターフェイスカードと接続されているコネクタ部のギザギザの部分を右に回し、10BASE2ケーブルが抜けないように固定します。



(3).ターミネータについて

ターミネータ(終端抵抗)は、送信データの電気信号の反射によるエラーを防止します。

ターミネータは必ずネットワークの両端に接続してください。

ターミネータが接続されていない場合は、ネットワークが使用できませんのでご注意ください。

接地(アース)用のケーブルが付属したターミネータは、絶対に使用しないでください。

ネットワークインターフェイスカードはアイソレーションされているため接地の必要はありま せん。接地されたターミネータを使用した場合、逆に故障の原因となります。



割り込みを使用しないループバックテスト

(1). REX-5586/87付属のフロッピーに含まれる「NICUT.EXE」プログラムを起動します。

C:¥>A:	<enter></enter>
A:¥>CD	UTIL <enter></enter>
A:¥UTII	_>NICUT <enter></enter>

カレントドライブをフロッピーを挿入したドライブに移動 カレントディレクトリを「UTIL」に移動 「NICUT.EXE」を起動

(2).メインメニューの「ネットワーク・インターフェイス・カードの動作確認」を選択します。そして「ループバックテスト」を選択すると下の画面が表示されます。

REXLAN Series	Network Interface	e Card Utility (NICUT.EXE)	Version x.xx
パソコン本体機種 ネットワーク・インターフェイス・カード l/0ベースアドレス MACアドレス 割り込み	DOS/V	ル- カードの設定 ループバックテスト 送信間隔(0-60) 送信回数(0-9999)	- ノバックテスト 0秒 100回
メニューを選択してく	ださい		

(3).最初に「カードの選択」を選択します。下のカードリストが表示されたら「REX-5586/87」 を選択します。

ネットワーク・インターフェイス・カードを選択してください	
カード名称 REX-5580/81 REX-5584 REX-5585 REX-5586/87 REX-5580T/C/F REX-5588	

(4).下のベースアドレスのリストが表示されたらカードに設定したアドレスを選択します。そして 割り込み番号は「なし」を選択します

割り込み番号を選択してください								
<u>カ - ド名称</u> REX-5586/87	ベ - スアドレス 300h 00:C0:D0:55:80:01	割り IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ9 IRQ10 IRQ11 IRQ12 なし	込み番号 使用済 選択不可 選択不可 選択不可 選択不可 選択不可 選択不可 選択不可					

(5).次に「ループバックテスト」を選択してテストを開始します。

REXLAN Series	Network Interface Ca	ard Utility (NICUT	.EXE) Version x.xx
パソコン本体機種	DOS/V	TX TimeOut 0000	Rx TimeOut 0000
ネットワーク・インターフェイス・カード	REX-5586/87	TX ShortPKT0000	Rx ShortPKT 0000
l/0ベースアドレス	300h	16 Colision0000	Rx OverFlow 0000
MACアドレス	00:C0:D0:55:80:01	BusWritEr 0000	AligmentEr 0000
割り込み番号	なし	CRC Error 0000	DataCompEr 0000
送信状態 AC	受信状態 80 送	信間隔 0 秒 送信	自数 2/100回
96/07/06 15:40:10 0	0001 a quick brown fo	ox jumps over the	lazy dog.0123456789
96/07/06 15:40:10:0	0002 0123456789.A QUI	CK BROWN FOX JUMPS	OVER THE LAZY DOG

送信回数で指定された回数分テストを行うと終了します。

割り込みを使用するループバックテスト

(1).再び「カードの選択」を選択して、カードに設定した割り込み番号を選択します。

(2).次に「ループバックテスト」を選択して、テストを開始します。

REXLAN Series	Network Interface Ca	ard Utility (NICUT.	EXE) Version x.xx
パソコン本体機種 ネットワーク・インターフェイス・カード レ/0ベースアドレス	DOS/V REX-5586/87 300b	TX TimeOut 0000 TX ShortPKT0000 16 Calision0000	ループバックテスト Rx TimeOut 0000 Rx ShortPKT 0000 Rx OverFlow 0000
MACアドレス 割り込み番号	00:C0:D0:55:80:01 IRQ5	BusWritEr 0000 CRC Error 0000	AligmentEr 0000 DataCompEr 0000
送信状態 АС	9 受信状態 80 送付	信間隔 0 秒 送信	回数 2/100回
96/07/06 15:40:10 0 96/07/06 15:40:10:0	00001 a quick brown fo 00002 0123456789.A QUIO	ox jumps over the CK BROWN FOX JUMPS	lazy dog.0123456789 OVER THE LAZY DOG

以上のテストで正常動作が確認されれば、ハードウェア側のインストールは完了です。 そのまま、使用する各ネットワークOSに対応した別冊のインストールガイドに従ってLANドライ バ等のインストールを進めてください。

第3章 付録

仕様

	REX-5586	REX-5587			
入出力ポート	10BASE-T ×1	10BASE2 ×1			
入出力コネクタ	モジュラージャックコネクタ	BNCコネクタメス型			
	(RJ-45) インピーダンス 100	インピーダンス 50			
最大消費電圧·電流	+5V 250mA	+5V 350mA			
本体CPUとのインターフェイス	16bit I/O制御方式				
バッファ容量	32Kバイト(カード上)				
1/0アドレス	240h/260h/280h/2A0h/300h/320h/340h/380hより選択				
割り込み	IRQ3/IRQ4/IRQ5/IRQ9/IRQ10/IRQ11/IRQ12より選択				
グローバルアドレス	カード上EEPROMに記憶				
(MACアドレス)	アドレスを印刷したシールがカード上に貼られています。				

REX-5586/87質問用紙(拡大コピーの上ご記入ください)

ユーザ情報記入欄

会社名						
所属						
氏名						
住所	Ŧ					
電話番号			FAX番号			
製品型番	REX-5586	REX-5587	シリアル番号			
販売店名			購入年月日	年	月	日

パソコン環境状況記入欄&質問内容

パソコン機種名						
使用OS	MS-DOS ver	Windows95	WindowsNT	3.5	3.51	4.0
ネットワークOS			Versio	on		
質問内容						
添付資料:インストール	、等に関するご質問の均	易合は、下記のデータ	が必要です。送付	して頂い	いたデー	タを
				יםם		INI
デバイスマネージャ	へいしこえこし.BA1	STSTEM.INT WindowsN	INET.UPG	ィのレポ	31000L (. 1111
デバイスマネージ	ャのシステム概要(Wi	indows95のみ)			-	

(1).コントロールパネルのシステムのデバイスマネージャから「印刷(N)...」ボタンを押します。

(2).レポートの種類に「全てのデバイスとシステムの概要」を選択して「OK」ボタンを押します。

WindowsNT診断プログラムのレポート(WindowsNTのみ)

(1).WindowsNT診断プログラムを起動し、「ファイル」メニューから「レポートの印刷(N)...」ボタンを押します。 (2).ドライバ、デバイス、IRQ/ポート、ネットワークをチェック選択して「OK」ボタンを押します。

は	じめに	1
		1
	インターフェイスカード取り扱い上の注意	1
	製品に関するお問い合わせ	2
第	1章 REX-5586/87について	3
	概要	3
	対応パソコン	3
	付属品	3
	付属ソフトウェア	4
	各部の名称とはたらき	4
	ブロック図	5
第	2章 REX-5586/87のセットアップ	6
-1-	- ー ···································	7
	1/0アドレスの確認	7
	割り込み番号の調査・ショートプラグの設定	، ع
	割り込み番号の確認	8
	ショートプラグの設定	10
	アコートアクランの設定	10
	装着スロットの確認	10
	次省ハロットカバーの取り外し	10
	カードの挿入と因定	10
	お動(ブート)の確認	11
	に当(ノーイ)の確認	11
	NICLITの記動	11
	1/0アドレスの空車	11
	1077 アスの交叉	12
	古りたの国うの交叉	13
	父父のた他の自己との	13
	バノコノの存起動	13
	RFX-5586への培結	14
	REX-5587への接続	15
		10
	1) シバラシラスト 割(1)込みを使用しないループバックテスト	16
	割り込みを使用するループバックテスト	17
笋	3章 付録	18
-13		
	100 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	