

# 2ポート シリアルPCI ボード REX-PCI60 インストールガイド

2009年02月  
第1.1版


ラトックシステム株式会社  
RATOC Systems, Inc.

※ Windows 98SE/Meでご利用のお客は、製品添付CD-ROM内のManual\PCI60\_xx.pdfをご参照ください


## 1 Windows Vista/Vista x64 Server2008/Server2008 x64 セットアップ

＜REX-PCI60 Dual Port Serial PCI Boardのインストール＞

1. 「PCIシリアルポートのドライバソフトウェアをインストールする必要があります」と表示されていることを確認し、「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)(L)」をクリックします。



2. 「PCIシリアルポートのドライバソフトウェアをオンラインで検索しますか?」で「オンラインで検索しません(D)」をクリックします。




3. 「PCIシリアルポートに付属のディスクを挿入してください」で添付CD-ROMを挿入し、「次へ」ボタンをクリックします。




4. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」で「インストール(I)」をクリックします。




5. 以上でREX-PCI60 Dual Port Serial PCI Boardのインストールは完了です。次に「REX-PCI60 Communications Port」のインストールウィザードが自動的に起動します。



＜REX-PCI60 Communications Portのインストール＞  
6. 「PCIシリアルポートのドライバソフトウェアをインストールする必要があります」と表示されていることを確認し、「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)(L)」をクリックします。




7. 「PCIシリアルポートのドライバソフトウェアをオンラインで検索しますか?」で「オンラインで検索しません(D)」をクリックします。



8. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」で「インストール(I)」をクリックします。




9. 2ポート分について自動的にインストールが行われます。以上でREX-PCI60 Communications Portのインストールは完了です。



## PCIボード設定内容の確認 (Windows Vista Vista x64/Server2008/Server2008 x64)


コントロールパネルの表示をクラシック表示に切り替え、「デバイスマネージャ」を起動します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されていることを確認してください。画面では、「COM3」「COM4」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。




## 2 Windows XP/Server2003/XP x64 Server2003 x64セットアップ

＜REX-PCI60 Dual Port Serial PCI Boardのインストール＞


1. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」ボタンを押します。




2. 「PCIシリアルポート」と表示されていることを確認してください。添付CD-ROMを挿入し、「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」が選択されていることを確認し「次へ」ボタンを押します。



3. 「ロゴテストに合格していません」と表示されますが、「続行」ボタンを押します。  
※WindowsXP以外ではダイアログ中の表記が異なります。




4. 以上でREX-PCI60 Dual Port Serial PCI Boardのインストールは完了です。次に「REX-PCI60 Communications Port」のインストールウィザードが自動的に起動します。




(裏面に続きがあります)


<REX-PCI60 Communications Portのインストール>  
 5. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」ボタンを押します。



6. 「Multifunction Device」と表示されていることを確認してください。「ソフトウェアを自動的にインストールする」が選択されていることを確認し「次へ」ボタンを押します。



7. 「ログテストに合格していません」と表示されますが、「続行」ボタンを押します。  
 ※WindowsXP以外ではダイアログ中の表記が異なります。




8. ドライバのコピーが開始され、完了のメッセージが表示されます。「完了」ボタンを押します。  
 2ポート分についてのインストール作業が必要となりますので、5~8の手順を繰り返します。  
 以上でREX-PCI60のインストールは終了です。




### 3 Windows 2000 / 2000Server セットアップ

<REX-PCI60 Dual Port Serial PCI Boardのインストール>


1. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、添付CD-ROMを挿入し、「次へ」ボタンを押します。




2. 検索方法の選択画面で、「PCIシリアル ポート」と表示されていることを確認し、「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」にチェックを入れて「次へ」ボタンを押します。



3. 検索場所の指定画面で、「CD-ROMドライブ」を選択し「次へ」ボタンを押します。



4. ドライバのある場所が表示されます。「次へ」ボタンを押します。




5. 以上でREX-PCI60 Dual Port Serial PCI Boardのインストールは完了です。次に「REX-PCI60 Communications Port」のインストールウィザードが自動的に起動します。




<REX-PCI60 Communications Portのインストール>


6. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「次へ」ボタンを押します。




7. 検索方法の選択画面で、「Multifunction Device」と表示されていることを確認し、「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」にチェックを入れて「次へ」ボタンを押します。



8. 検索場所の指定画面で、「CD-ROMドライブ」が選択されていることを確認し「次へ」ボタンを押します。




9. ドライバのある場所が表示されます。「次へ」ボタンを押します。



10. ドライバのコピーが開始され、完了のメッセージが表示されます。「完了」ボタンを押します。

2ポート分についてのインストールが自動的に行われます。以上でREX-PCI60のインストールは終了です。



### PCIボード設定内容の確認 (Windows XP/XP x64/2000 2000 Server/Server2003 Server2003 x64)

コントロールパネルのシステムを起動します。「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」ボタンを押します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されているのを確認してください。  
 ※ WindowsXPではコントロールパネルの表示をクラシック表示に切り替えてください。

また、通信ポートの「プロパティ」でリソースが正しく割り当てられているかを確認してください。デバイスの競合が発生した場合は、「自動設定」のチェックを外し、競合が起こらない値に設定を変更してください。画面では、「COM3」「COM4」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。

