



設定からインターネットに接続できるまで

ダイヤルアップ接続

Windows 11/10の場合

※画面例は Windows10 です。Windows11 では異なる場合があります。

以下の手順は手動で設定する場合の方法を示しています。まずダイヤル先・IDやパスワードなどに関しては、接続先のプロバイダーにご確認ください。自動セットアップCD-ROMなどがプロバイダーから提供されている場合は、その指示に従ってください。

1. ダイヤルアップ接続の設定をする。

1-1. 【スタート】-【Windows システムツール】-【コントロールパネル】をクリック。

※Windows 11の場合は、【スタート】をクリックし、すべてのアプリの一覧から【Windowsツール】の中の【コントロールパネル】を開いてください。




1-2. 【インターネットオプション】をクリック。


※【インターネットのオプション】アイコンが確認できない場合は、表示方法を”大きいアイコン”または”小さいアイコン”に切り替え。




1-3.





1-4.




1-5. 「ダイヤルアップの電話番号・ユーザー名・パスワード」は、接続するプロバイダーに確認して入力し、「接続名」は任意で入力。




1-6.



1-7.



1-8. 接続に失敗した場合



以上で、ダイヤルアップ接続の設定は完了。

2. インターネットに接続する。

2-1.


画面右下タスクバー上のネットワークアイコンをクリック




※ネットワークのアイコンは、接続状況により異なります。



2-2.






2-3.



2-4.





※Microsoft Edgeの操作は、マイクロソフト社にお問い合わせください。


3. ダイヤルアップ接続を切断する。

※接続したままですと電話料金が加算されます。
インターネット閲覧が終われば切断してください。

3-1. インターネットエクスプローラーの【×】をクリックして閉じる。



3-2.



※以上で、ダイヤルアップ接続の切断は完了。


Windows 8.1/8 Windows Server 2019/2016/2012R2/2012の場合

※画面例は Windows 8.1/8 です。他の OS では異なる場合があります。

以下の手順は手動で設定する場合の方法を示しています。まずダイヤル先・IDやパスワードなどに関しては、接続先のプロバイダーにご確認ください。自動セットアップCD-ROMなどがプロバイダーから提供されている場合は、その指示に従ってください。


1. ダイヤルアップ接続の設定をする。

1-1. スタート画面の[デスクトップ]をクリックし、デスクトップ画面に切り替え。

1-2. Windowsキー  を押しながら、Xキー  を押し、表示された一覧から【コントロールパネル】をクリック。



※画面左下の【スタート】を右クリックしても、一覧を表示できます。

※Windows Server2019/2016の場合は、【スタート】をクリックし、すべてのアプリの一覧から【Windowsツール（またはWindowsシステムツール）】の中の【コントロールパネル】を開いてください。




1-3. 【インターネットオプション】をクリック。



※【インターネットのオプション】アイコンが確認できない場合は、表示方法を”大きいアイコン”または”小さいアイコン”に切り替え。




1-6. 「ダイヤルアップの電話番号・ユーザー名・パスワード」は、接続するプロバイダーに確認して入力し、「接続名」は任意で入力。




1-7.



1-8.



1-9. 接続に失敗した場合




以上で、ダイヤルアップ接続の設定は完了。

2. インターネットに接続する。



2-1.





2-2.




2-3.




2-4.



2-5. ダイヤルアップ接続完了。





2-7. インターネットに接続完了。





※インターネットエクスプローラーの操作は、マイクロソフト社にお問い合わせください。



3. ダイヤルアップ接続を切断する。

※接続したままですと電話料金が加算されます。
インターネット閲覧が終われば切断してください。

3-1. インターネットエクスプローラーの【×】をクリックして閉じる。




3-2.  画面右下タスクバー上のネットワークアイコンをクリック



①【ダイヤルアップ接続】をクリック

②【切断】をクリック



※以降、画面の指示に従って切断を終了してください。

Windows 7/Windows Server 2008R2の場合


以下の手順は手動で設定する場合の方法を示しています。まずダイヤル先・IDやパスワードなどに関しては、接続先のプロバイダーにご確認ください。自動セットアップCD-ROMなどがプロバイダーから提供されている場合は、その指示に従ってください。

※画面の例はWindows 7です。Windows Server 2008R2では画面が若干異なります。


1. ダイヤルアップ接続の設定をする。

1-1. 【スタート】-【コントロールパネル】(-【ネットワークとインターネット】)-【インターネットオプション】をダブルクリック。


※【インターネットのオプション】アイコンが確認できない場合は、表示方法を”大きいアイコン”または”小さいアイコン”に切り替え。




1-2. ①【接続】をクリック
②【追加】をクリック




1-3. 【ダイヤルアップ】をクリック




1-4. 「ダイヤルアップの電話番号・ユーザー名・パスワード」は、接続するプロバイダーに確認して入力し、「接続名」は任意で入力。




1-5.



1-6.



1-7. 接続に失敗した場合



以上で、ダイヤルアップ接続の設定は完了。


2-4.



2-5. ダイヤルアップ接続完了。



2-6.




2-7. インターネットに接続完了。




※インターネットエクスプローラーの操作は、マイクロソフト社にお問い合わせください。

2. インターネットに接続する。

2-1.



2-2.




2-3.




3. ダイヤルアップ接続を切断する。

※接続したままですと電話料金が加算されます。インターネット閲覧が終われば切断してください。


3-1. インターネットエクスプローラーの【×】をクリックして閉じる。



3-2.



3-3.



※以降、画面の指示に従って切断を終了してください。

Windows Vista/Windows Server 2008の場合




以下の手順は手動で設定する場合の方法を示しています。まずダイヤル先・IDやパスワードなどに関しては、接続先のプロバイダーにご確認ください。自動セットアップCD-ROMなどがプロバイダーから提供されている場合は、その指示に従ってください。

※画面の例はWindows Vistaです。Windows Server 2008では画面が若干異なります。




1. ダイヤルアップ接続の設定をする。

1-1. 【スタート】-【コントロールパネル】(-【ネットワークとインターネット】)-【インターネットオプション】をダブルクリック。


※【インターネットのオプション】アイコンが確認できない場合は「クラシック表示」をクリック。



1-4. 「ダイヤルアップの電話番号・ユーザー名・パスワード」は、接続するプロバイダーに確認して入力し、「接続名」は任意で入力。




1-7. 接続に失敗した場合



以上で、ダイヤルアップ接続の設定は完了。

2-4.



2-5.




2-6. インターネットに接続完了。





※インターネットエクスプローラの操作は、マイクロソフト社にお問い合わせください。

2. インターネットに接続する。


2-1. 【スタート】 - 【接続先】をクリック。



2-2.




2-3.



3. ダイヤルアップ接続を切断する。

※接続したままですと電話料金が加算されます。インターネット閲覧が終われば切断してください。

3-1. インターネットエクスプローラの【×】をクリックして閉じる。



3-2.



※以降、画面の指示に従って切断を終了してください。

Windows XP/2000/Windows Server 2003R2/2003の場合






以下の手順は手動で設定する場合の方法を示しています。まずダイヤル先・IDやパスワードなどに関しては、接続先のプロバイダーにご確認ください。自動セットアップCD-ROMなどがプロバイダーから提供されている場合は、その指示に従ってください。

※画面の例はWindows XPです。その他OSでは画面が若干異なります。


1. ダイヤルアップ接続の設定をする。


1-1. 【スタート】-【コントロールパネル】(-【ネットワークとインターネット接続】)-【インターネットオプション】をダブルクリック。

※Windows 2000 の場合は、【スタート】-【設定】-【コントロールパネル】-【インターネットオプション】をダブルクリック。



1-6. ユーザー名・パスワード・ドメインは、接続するプロバイダーに確認して入力。





以上で、ダイヤルアップ接続の設定は完了。




2. インターネットに接続する。

2-1. 【スタート】-【コントロールパネル】-【ネットワーク接続】をクリック。

※Windows 2000 の場合、【スタート】-【設定】-【コントロールパネル】-【ネットワークとダイヤルアップ接続】をクリック。



2-2. 【1-5. で入力した名称(例はダイヤルアップ接続)】をダブルクリック。



※Windows 2000では【OK】をクリックし確認画面を閉じます。

2-6. 【スタート】-【インターネットエクスプローラ】をクリック。(またはデスクトップ上のインターネットエクスプローラをダブルクリック。)

2-7. インターネットに接続完了。




※インターネットエクスプローラの操作は、マイクロソフト社にお問い合わせください。


3. ダイヤルアップ接続を切断する。

※接続したままですと電話料金が加算されます。インターネット閲覧が終われば切断してください。

3-1. インターネットエクスプローラの【×】をクリックして閉じる。



3-2. 画面右下タスクバー上のダイヤルアップアイコンをクリック



以上で、ダイヤルアップ接続の切断は完了。