

REX-SATA 3 シリーズ用オプション REX-SATA3
SATAハードディスク対応交換用トレイ
SA3-TR-Zシリーズ ユーザーズマニュアル

第1.0版

この度はSATA/ハードディスク対応交換用トレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本マニュアルは、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。「7.安全にお使いいただくために」を含め、ご使用前に必ずお読みください。

1. ご使用前に

製品型番

SA3-TR1-LGZ (ライトグレー) SA3-TR1-BKZ (ブラック)
SA3-TR5-LGZ (ライトグレー/トレイ5個入) SA3-TR5-BKZ (ブラック/トレイ5個入)

1-1 パッケージ内容の確認

内容に不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。

※ SA3-TR5-LGZ/BKZの場合、点線囲いの内容が5セット入っています。

○トレイ	○インデックスシール	○ユーザーズマニュアル (本紙)
<p>トレイ内 添付品</p> <p>○取り付けネジセット 3.5インチハードディスク用 2.5インチドライブ用 溝の幅が広い ×4 溝の幅が狭い ×4</p> <p>○コネクタガード ※コネクタガードは、トレイ未使用時にトレイ背面のSATAシグナル/電源一体型コネクタを保護するために使用します。</p>		

1-2 対応製品について

本製品は下記のシリーズで使用できます。

(本シリーズ) REX-SATA3	REX-SATAM	< REX-SATA >	REX-RAID
◎	◎※1	○※2	○※2


※1 REX-SATA Mシリーズではメモリ渡番つきトレイ (SAM-TRx-xx) の使用を推奨します。
※2 REX-SATA/REX-RAIDシリーズは、6Gbpsでの動作には対応していません。

トレイ取り扱いについて

- トレイに内蔵するハードディスクは、衝撃にきわめて弱いものです。トレイの取扱いは十分ご注意ください。

× 間違った持ち方


トレイ取り外し用ハンドルが外れたり、破損する可能性があります。



トレイ取り外し用ハンドル

○ 正しい持ち方

トレイを誤って落下しないよう、本体をしっかり支え、慎重に扱ってください。



トレイ取り外し用ハンドルはトレイをSATAリムーバブルケースから引き出すために設けられたもので、手さげ用に使うことはできません。

- 取り付け作業中および使用中に生じたパソコンあるいはハードディスクの破損や故障、データ消失に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


2. ハードディスクの取り付け手順

注意 取り付け時、鋭い部分で手を切らないよう十分注意して作業してください。

2-1 トレイのトップカバーを取り外します。


- ①トレイの4箇所のネジを外します。
- ②トップカバーを矢印の方向に外します。

※トレイ内の添付品はすべて取り出してください。




2-2 トレイにハードディスクを装着します。

- ①ハードディスクをトレイに入れます。




- ②ハードディスクをスライドさせて、トレイのコネクタに接続します。




- ③ハードディスクを同梱のネジでしっかりと止めます。

3.5インチハードディスクの場合

2.5インチハードディスク、SSDの場合



3.5インチハードディスク用ネジ



2.5インチドライブ用ネジ

注意


必ず3.5インチハードディスク用ネジで固定してください。ハードディスクの重さによりSATAシグナル/電源一体型コネクタが破損することがあります。

重量の軽いSSDなどを装着した場合、トレイの底面に対して斜めに浮く場合があります。浮いた部分を押し下げて底面からしっかりネジ止めしてください。

2-3 トレイのトップカバーを元の位置に戻し、ネジ止めします。



トレイからハードディスクやSSDを取り外すときは、フロントパネル側にスライドさせてコネクタが外れたことを確認後、取り外してください。



※通気孔がある側にトップカバーの向きを合わせてください。

2-4 以上で、取り付け完了です。SATAリムーバブルケースに挿入し、ご使用ください。

使用方法は、SATAリムーバブルケースのマニュアルをご参照ください。

3. 本製品に関する注意事項

※ハードディスク、SSDは添付していません。

※Windows XP (32ビット) の場合、2TBを超えるハードディスクはOSの制限により使用できません。

※2TBを超えるハードディスクの使用/OS起動 (システム起動/ブート) に関する注意は、弊社ホームページをご参照ください。

※弊社製REX-Dockシリーズおよび他社製品には使用できません。

4. オプション品

オプション品のご注文は、弊社オンラインショップにて承ります。
<https://www.ratocsystems.com/shop/index.html>

●トレイロックキー

型番	品名
RCL-DK-KEY	トレイロックキー(2本)



トレイロックキー(2本)

5. お問い合わせ

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
<https://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご使用のパソコン、OS、内蔵ハードディスクなどの環境をあわせてお知らせください。ご質問に対する回答は、下記の営業時間内となりますのでご了承ください。また、ご質問の内容によりましては、弊社でのテスト・チェック等の関係上、回答までに時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8F
TEL 大阪:06-7670-5061 東京:03-5847-7604
FAX 06-7670-5069

お問い合わせフォーム <https://www.ratocsystems.com/mail/support.html>
(FAX/お問い合わせフォームは24時間受付)

営業時間 月曜～金曜 10:00～13:00、14:00～17:00
土曜・日曜・祝日および弊社指定の休日を除く

6. 一般仕様

型番	SA3-TR1-LGZ (ライトグレー) SA3-TR5-LGZ (ライトグレー/5個入) SA3-TR1-BKZ (ブラック) SA3-TR5-BKZ (ブラック/5個入)
名称	REX-SATA 3 シリーズ 交換用トレイ
対応ドライブ	3.5インチ / 2.5インチ SATAハードディスク、SSD
インターフェイス	SATA
接続コネクタ	【対ハードディスク】SATAシグナル / 電源一体型コネクタ※ 【対リムーバブルケース】SATAシグナル / 電源一体型コネクタ※ ※3.3V電源は供給されません。
転送レート(論理値)	【SATA】6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps
動作環境	温度: 0~55℃、湿度: 20~80% (但し結露しないこと)
筐体材質	アルミ、ABS

7. 安全にお使いいただくために

◆警告および注意表示◆

警告	人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	人が負傷を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

警告

- 製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることはおこなわないでください。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。

注意

- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モーターなどノイズを発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカー等の磁気を帯びた物の近くでの保管は避けてください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
- 万一の事態に備えて、本製品をご使用になる前にパソコンのハードディスクや本製品に使用するハードディスク内に保存されているデータやプログラムのバックアップをおこなうことを推奨します。ハードディスクが破損したことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。
- 取り付け時鋭い部分で手を切らないように、十分注意して作業をおこなってください。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。

8. ご注意

- 本紙の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願い致します。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- 本製品および本マニュアルに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。
- “REX”は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約により本商標の使用を認められています。