

SA25シリーズ

<テレビ録画対応 2.5インチ リムーバブル/ハードディスクケース>


テレビ接続ガイド

2011年 12月 第1.0版

重要 テレビへの登録には「機器の初期化」が必要です。ハードディスクに保存されているデータは削除されます。

接続

①から③の順でテレビと接続し、電源を入れます。 ※電源スイッチはありません。TVの電源(USBバスパワー)と連動します。また、TV電源をOFFにしてもUSBからの電源供給やACアダプターを接続している場合は、本製品の電源は切れません。



テレビに登録

REGZAに接続する場合

※本手順は東芝製REGZA(型番:37Z7000)の場合です。操作手順は機種により異なることがあります。

1. 未登録のUSBハードディスクを検出すると、次の画面が表示されます。「はい」を ◀▶ で選択し、(決定) を押します。

機器の登録	
未登録のUSBハードディスクを検出しました。USBハードディスクの登録を行いますか？	
<input type="button" value="はい"/>	<input type="button" value="いいえ"/>

2. 初期化の確認画面が表示されます。「はい」を ◀▶ で選択し、(決定) を押します。

機器の登録	
登録を行うために、初期化を行います。このUSBハードディスクの内容はすべて消去されます。よろしいですか？	
<input type="button" value="はい"/>	<input type="button" value="いいえ"/>

登録処理が始まります。

機器の登録	
USBハードディスクの登録中です。しばらくお待ちください	

3. 登録名を変更しない場合は、「いいえ」を ◀▶ で選択し、(決定) を押します。 ※登録名を変更する場合は「はい」を選択します。

機器の登録	
登録名: ハードディスク 1 登録名を変更しますか？	
<input type="button" value="はい"/>	<input type="button" value="いいえ"/>

4. 今登録されたUSBハードディスクを、録画機器の初期候補とする場合は、「はい」を ◀▶ で選択し、(決定) を押します。

※録画機器は、録画や録画予約の際に変更できます。

機器の登録	
USBハードディスクの登録が完了しました。新しく録画/録画予約するときの録画機器を登録したハードディスクに変更しますか？	
<input type="button" value="はい"/>	<input type="button" value="いいえ"/>

5. 登録内容を確認し、(決定) を押します。

機器の登録		
接続	登録番号	登録名
<input checked="" type="checkbox"/>	USB 1	ハードディスク 1
<input type="checkbox"/>		


※手順1で「いいえ」を選択した場合、USBハードディスクは未登録となり録画することができません。未登録のUSBハードディスクを登録する場合は、テレビの取扱説明書をご参照ください。

以上で、登録は完了です。録画・再生などの手順の詳細はテレビの取扱説明書をご参照ください。

AQUOSに接続する場合

※操作手順は機種により異なることがあります。


1. 次の画面が表示されます。



2. リモコンにある **ホーム** を押し、ホームメニューを表示します。

「リンク操作」－「ファミリンク設定」を **決定** で選び、

決定 を押します。




3. 「USB-HDD設定」を **決定** で選択し、**決定** を押します。



4. 「機器の初期化」を **決定** で選択します。

「する」を **決定** で選択し、**決定** を押します。



5. 「する」を **決定** で選択し、**決定** を押します。



■常連録画時間設定

6. **決定** で「なし」「10時間」「20時間」「40時間」の

いずれかを選択し、**決定** を押します。



■機器の初期化

7. 「する」を **決定** で選択し、**決定** を押します。

初期化が実行されます。



8. 初期化が完了すると、確認画面が出ます。

決定 を押すと、AQUOSへの登録が完了です。




以上で、お好みの番組を録画できます。

録画・再生などの手順の詳細はテレビの取扱説明書をご参照ください。

① リムーバブルケースの場合

ハードディスク追加ごとに、テレビへの登録が必要です。



●レグザの場合

接続されているハードディスクは、**レグザリンク** で確認できます。

●AQUOSの場合

接続されているハードディスクは、**ファミリンク** で確認できます。



重要 必ずお読みください。

- ※ テレビの機種によって仕様が異なりますので、使用できるハードディスクの容量やUSBハブを使用した複数台接続など、その他の詳細は、テレビの取扱説明書やカタログ等でご確認ください。
- ※ 本製品には、ハードディスクなどのストレージデバイスは添付されていません。別途ご購入ください。
- ※ 録画した番組を、パソコンや他のテレビでみることはできません。
- ※ ディスク登録時、ハードディスクの初期化が必要となります。
- ※ 録画および再生中（アクセスLED点灯中）は、ハードディスクの交換をおこなわないでください。
- ※ パソコン/テレビからの電源供給能力が低い場合、接続時にアクセスLEDが点滅せず、ハードディスクが認識されません。別売の弊社製ACアダプター（RSO-AC05）および、セルフパワー式USB-HUBをご使用ください。（AQUOSはUSB-HUBに対応していません。）
- ※ 誤って削除した番組は、元に戻すことはできません。
- ※ 故障や不具合などにより録画ができなかった内容の補償、録画された番組の損失およびこれらに関する直接、間接の損害につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。
- ※ 記載されている社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。