

コマンド一覧表

コマンド変換テーブル (有効なコマンド一覧)

コマンド・パラメータ	機能	リザルト	備考
SEL_1	HDMI入力ポートをPort1へ切り替えます	*3	赤外線リモコン[1]ボタン
SEL_2	HDMI入力ポートをPort2へ切り替えます	*3	赤外線リモコン[2]ボタン
SEL_3	HDMI入力ポートをPort3へ切り替えます	*3	赤外線リモコン[3]ボタン
SEL_4	HDMI入力ポートをPort4へ切り替えます	*3	赤外線リモコン[4]ボタン
SEL_F	HDMI入力ポートを順送りで切り替えます	*3	赤外線リモコン[>]ボタン
SEL_B	HDMI入力ポートを逆送りで切り替えます	*3	赤外線リモコン[<]ボタン
AUT_ON	自動ポート切り替え機能をONにします	OK	
AUT_OFF	自動ポート切り替え機能をOFFにします	OK	
UPC_1_ON	Port1をアップコンバート(拡大モード)にします。	*3	UPC_Mode 4(アップスケール)
UPC_1_SR	Port1をアップコンバート(超解像モード)にします。	*3	UPC_Mode 3(超解像)
UPC_1_GAME	Port1をアップコンバート(ゲームモード)にします。	*3	UPC_Mode 7(GAME)
UPC_1_OFF	Port1をアップコンバートOFFにします。	*3	UPC_Mode 0(OFF)
UPC_2_ON	Port2をアップコンバート(拡大モード)にします。	*3	
UPC_2_SR	Port2をアップコンバート(超解像モード)にします。	*3	
UPC_2_GAME	Port2をアップコンバート(ゲームモード)にします。	*3	
UPC_2_OFF	Port2をアップコンバートOFFにします。	*3	
UPC_3_ON	Port3をアップコンバート(拡大モード)にします。	*3	
UPC_3_SR	Port3をアップコンバート(超解像モード)にします。	*3	
UPC_3_GAME	Port3をアップコンバート(ゲームモード)にします。	*3	
UPC_3_OFF	Port3をアップコンバートOFFにします。	*3	
UPC_4_ON	Port4をアップコンバート(拡大モード)にします。	*3	
UPC_4_SR	Port4をアップコンバート(超解像モード)にします。	*3	
UPC_4_GAME	Port4をアップコンバート(ゲームモード)にします。	*3	
UPC_4_OFF	Port4をアップコンバートOFFにします。	*3	
POW_ON	電源をONにします。	OK	
POW_OFF	電源をOFF(スタンバイ)にします。	OK	
RES	工場出荷状態にリセットします	OK	
VER	バージョン情報を表示します	Ver.xx.xx	
INF	現在の設定情報を表示します	*1	
HELP	コマンド一覧を表示します	*2	

○コマンド・パラメータモード:改行までの1行を受信ごとにコマンドを実行] (リセット時はコマンド・パラメータモード)

*1 Ver.xx.xx
 ---- Settings ----
 Power:ON/OFF
 Auto Mode:ON/OFF
 Port1 UP Convert:OFF/ON/GAME/SuperResolution
 Port2 UP Convert:OFF/ON/GAME/SuperResolution
 Port3 UP Convert:OFF/ON/GAME/SuperResolution
 Port4 UP Convert:OFF/ON/GAME/SuperResolution
 Select Port:x
 ---- HDMI Status ----
 HDMI Port1:[HHHHxVVVV - ZZHz],HDCP:14/22/Free
 HDMI Port2:[HHHHxVVVV - ZZHz],HDCP:14/22/Free
 HDMI Port3:[HHHHxVVVV - ZZHz],HDCP:14/22/Free
 HDMI Port4:[HHHHxVVVV - ZZHz],HDCP:14/22/Free
 HDR:ON/OFF, 3D:ON/OFF,DeepColor: ON/OFF
 Audio:xx

*2 SEL [n] 1-4 Port, Fowerd, Back : Select Port Number
 AUT [m] ON, OFF : Auto Port Select
 UPC [n] 1-4 Port [m] ON, SR, GAME, OFF : UP Convert
 POW [m] ON, OFF : Power
 RES : Factory Reset
 VER : Version Information
 INF : Settings/Status Information

*3 OK	コマンド受付 : コマンド受付完了しました。
ERROR	コマンドエラー : コマンドやパラメータが間違っています。
Processing...	処理中 : コマンドなど処理中です。
NOSIGNAL	信号なし : HDMIの入力信号を検出できませんでした。
SUCCESS	成功 : HDMI出力に成功しました。
FAIL	失敗 : HDMI出力に失敗しました。もしくはHDMI出力が切り離されました。
INVALID	無効 : 現在無効なコマンドです。