

# RATOC Video Recorder ユーザーズマニュアル

ラトックシステム株式会社 2016年2月 第1.0版

RATOC Video Recorder は、弊社キャプチャー製品の専用キャプチャーソフトです。  
使用するには、キャプチャー本体を USB ケーブルで接続する必要があります。

対象製品：型番 RP-HDVC1

品名 Android 対応 HD ビデオキャプチャー

対応 OS：Android4.2 以降

## もくじ

<b>1. はじめに</b> .....	<b>2</b>
1-1. 動作環境 .....	2
1-2. RATOC Video Recorderの特長 .....	2
1-3. ビデオキャプチャー使用上の注意 .....	2
<b>2. 機器の接続</b> .....	<b>3</b>
2-1. 接続図.....	3
2-2. 接続の手順.....	4
<b>3. RATOC Video Recorderの使い方</b> .....	<b>5</b>
3-1. インストール .....	5
3-2. 起動 .....	5
3-3. 終了 .....	6
3-4. 画面説明 .....	7
3-5. ビデオ設定.....	8
3-6. ゲーム画面の録画/視聴.....	9
3-7. 録画ファイルの再生 .....	10

# 1. はじめに

---

RATOC Video Recorder は、シンプルなユーザーインターフェイスにより、パソコンのゲーム画面などを、高品質（最大解像度：1080p）で簡単に録画できるソフトウェアです。

## ◆法令遵守について◆

本製品で記録したデータを、私的な目的以外で著作権者や他の権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは著作権法等により禁止されています。

### 1-1. 動作環境

- ・ Android4.2 以降を搭載したスマートフォン、タブレット  
※USB ホスト機能（USB On-The-Go）が必要になります。

### 1-2. RATOC Video Recorderの特長

- ・ 簡単な操作で録画/視聴（M2TS 形式・最大解像度 1080p）
- ・ 録画ファイルの再生


### 1-3. ビデオキャプチャー使用上の注意

- ・ 製品添付の USB ケーブルで電源供給をおこなう必要があります。
- ・ PS3 など HDCP によりコピーガードされているコンテンツは、HDMI 接続で録画・ライブ配信ができない場合があります。メーカー純正のコンポジットケーブルを使用してください。
- ・ 本製品は HDCP に対応していません。

## 2. 機器の接続

### 2-1. 接続図

ゲーム機などの映像出力機器の画面を、スマートフォン/タブレットで録画します。



### 接続に必要な機器・ケーブル

機器	ケーブル
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ゲーム機などの映像出力機器</li> <li>● 本体 (型番 RP-HDVC1)</li> <li>● USB 電源 (USB AC アダプター:別売り)</li> <li>● スマートフォン/タブレット</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. S ビデオ/コンポジット or HDMI ケーブル ※</li> <li>B. USB ケーブル</li> </ul>

※.PS3 など HDCP によりコピーガードされているコンテンツは、HDMI 接続で録画・ライブ配信ができない場合があります。メーカー純正のコンポジットケーブルを使用してください。

## 2-2. 接続の手順

接続の手順は次の通りです。(前頁 2-1.接続図も参照)

1. ゲーム機などの映像出力機器の電源 OFF を確認します。
2. S ビデオ/コンポジットケーブルまたは HDMI ケーブルを接続します。(図㉔)
3. USB ケーブルをスマートフォン/タブレットに接続します。(図㉕)
4. ゲーム機などの映像出力機器の電源を ON にします。
5. USB ケーブルを USB 電源に接続します。(図㉖)

## 3. RATOC Video Recorderの使い方

Android スマートフォン/タブレット（以下略「スマホ」）で RATOC Video Recorder を使用する方法を説明します。

### 3-1. インストール

1. Google Play で「RATOC Video Recorder」を検索します。
2. 「RATOC Video Recorder」インストールページの【インストール】をタップします。



### 3-2. 起動

「2.機器の接続」を完了してから、次の手順で起動します。

1. スマホのホーム画面で【RATOC Video Recorder】をタップします。
2. 確認メッセージが表示されます。【OK】をタップします。



3. RATOC Video Recorder が起動しました。【名前 : 】に【HD Video Capture】と表示されます。

※表示されない場合は、「2-2.接続の手順」を参照し機器を接続してください。



### 3-3. 終了

RATOC Video Recorder の終了は、次の手順でおこないます。

1. RATOC Video Recorder のトップ画面を表示します。



2. スマホの【戻る】ボタンを押します。



### 3-4. 画面説明



#### ① 録画リスト

録画ファイルの一覧画面に切り替わります。録画ファイルを再生/削除できます。



#### ② 全体設定

RATOC Video Recorderアプリのバージョン確認、ハードウェアアクセラレーション※の有効/無効を設定できます。



※ハードウェアアクセラレーションは再生動作を向上させる機能のため通常は有効（チェックが入った状態）のままで使用してください。

#### ③ デバイス


接続されたビデオキャプチャー本体のデバイス名が表示されます。タップすると現在のゲーム画面が表示され、録画操作をおこなうことができます。

#### ④ ビデオ設定

映像入力・画質・出力解像度・色の調整など、ビデオキャプチャー本体の設定がおこなえます。  
「3-5.ビデオ設定」参照

### 3-5. ビデオ設定

ビデオキャプチャー本体の設定がおこなえます。



- ① 映像入力  
映像入力を「コンポジット」「Sビデオ」「HDMI」から選択します。
- ② 画質  
画質を「高」「中」「低」から選択します。
- ③ 出力解像度  
出力解像度を「オリジナル（最大 1080）」「720」「480/576」から選択します。  
※例えば、「720」を選択した場合、ゲーム機またはパソコンからの入力解像度が 1080p であっても、720p で録画されます。  
※全体設定のハードウェアアクセラレーションを OFF にした場合、出力解像度は「480/576」になります。
- ④ 色の調整  
映像入力で「コンポジット」「Sビデオ」を選択したとき、各項目の調整がおこなえます。  
※映像入力が「HDMI」のときは、変更できません。
- ⑤ デフォルト値  
すべての色の調整を初期値（128）に戻します。




### 3-6. ゲーム画面の録画/視聴


録画の手順は次の通りです。


1. 【RATOC Video Recorder】をタップし起動します。手順は「3-2.起動」参照。
2. デバイス名をタップします。



3. ゲーム画面が表示されます。



4. ゲーム画面を録画したい場合は、画面をタップします。  
画面中央下に表示された【録画ボタン】 をタップすると録画を開始します。  
(録画を停止するときは、再度【録画ボタン】をタップしてください。)



#### ◆スマホ用ゲームは録画できません◆

本製品はゲーム機やパソコンから出力された映像を録画する機器です。  
スマホ用ゲームの画面を録画することはできません。

### 3-7. 録画ファイルの再生

※録画ファイルの再生手順は、次の通りです。

1. 【RATOC Video Recorder】をタップし起動します。手順は「3-2.起動」参照。

2. 【録画リスト】をタップします。



3. 表示されたファイルリストから、再生したい録画ファイルをタップし、チェックを付けます。



4. 画面上部の【再生】をタップします。



5. アプリケーションを選択すると、録画ファイルが再生されます。

※画面は一例です。



◆【ごみ箱】の使い方◆

選択した録画データを削除するときにタップします。