



WiDrawer2動作確認済みスマートフォン・タブレット

対象製品：REX-WIFISD2、REX-WIFISD1X、REX-WIFIUSB1F、REX-WIFIUSB2X

<記号説明>

【状況】○：WiDrawer 2 アプリで、スマートフォン内部メモリへのアクセスが可能 -：WiDrawer 2 アプリを使用できません ×：正常に動作しません

【NFC】○：対応 -：非対応

【5GHz Wi-Fi (REX-WIFISD2のみ)】○：接続できます ×：接続できません △：条件付き接続できます(備考をご確認ください) -：動作検証していません



(2016年9月30日現在)

■iOS搭載機

※WiDrawer2アプリは、iOS 7以降で使用可能。

【キャリア共通】

メーカー	名称	状況	NFC	5GHz Wi-Fi
Apple	iPhone 4S	○	-	-
	iPhone 5	○	-	○
	iPhone 5c	○	-	○
	iPhone 5s	○	-	○
	iPhone 6	○	-	○
	iPhone 6 Plus	○	-	○
	iPhone 6s	○	-	○
	iPhone 6s Plus	○	-	○
	iPhone SE	○	-	○
	iPhone 7	○	-	○
	iPad	○	-	-
	iPad 2	○	-	-
	iPad Retinaディスプレイモデル	○	-	-
	iPad Air	○	-	-
	iPad Air 2	○	-	○
	iPad mini	○	-	-
	iPad mini 3	○	-	-
	iPad mini 4	○	-	-
	iPad Pro	○	-	-
	iPod touch 第5世代	○	-	○

■Android搭載機

※WiDrawer2アプリは、Android4.0以降で使用可能。

【docomo】

メーカー	名称	型番	状況	NFC	5GHz Wi-Fi	
SONY	Xperia AX	SO-01E	○	○	-	
	Xperia Z	SO-02E	○	○	-	
	Xperia Tablet Z	SO-03E	○	○	-	
	Xperia A	SO-04E	○	○	-	
	Xperia Z1	SO-01F	○	○	-	
	Xperia Z1 f	SO-02F	○	○	-	
	Xperia Z2	SO-03F	○	○	-	
	Xperia A2	SO-04F	○	○	-	
	Xperia Z2 Tablet	SO-05F	○	○	-	
	Xperia Z3	SO-01G	○	○	○	
	Xperia Z3 Compact	SO-02G	○	○	○	
	Xperia Z4	SO-03G	○	○	○	
	Xperia A4	SO-04G	○	○	○	
	Xperia Z4 Tablet	SO-05G	○	○	○	
	Xperia Z5	SO-01H	○	○	-	
	Xperia Z5 Compact	SO-02H	○	○	-	
	Xperia Z5 Premium	SO-03H	○	○	-	
	Xperia X Performance	SO-04H	○	○	△*6	
	SHARP	AQUOS PHONE si	SH-01E	○	-	-
		AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	○	○	-
		AQUOS PHONE EX	SH-04E	○	○	-
		スマートフォン for ジュニア	SH-05E	-*2	-	-
		AQUOS PHONE ZETA	SH-06E	○	○	-
		AQUOS PHONE si	SH-07E	○	○	-
AQUOS PAD		SH-08E	○	○	-	
AQUOS PHONE ZETA		SH-01F	○	○	-	
AQUOS PHONE EX		SH-02F	○	○	-	
スマートフォン for ジュニア2		SH-03F	-*1	-	-	
AQUOS ZETA		SH-04F	○	○	-	
Disney Mobile on docomo		SH-05F	○	○	-	
AQUOS PAD		SH-06F	○	○	-	
AQUOS ZETA		SH-01G	○	○	-	
Disney Mobile on docomo		SH-02G	○	○	-	
AQUOS ZETA		SH-03G	○	○	-	
AQUOS EVER		SH-04G	○	○	-	
AQUOS PAD		SH-05G	○	○	-	
AQUOS ZETA		SH-01H	○	○	-	
AQUOS Compact		SH-02H	○	○	△*6	
AQUOS ZETA		SH-04H	○	○	△*6	
SAMSUNG		GALAXY Tab 7.7 Plus	SC-01E	○	-	-
		GALAXY Note II	SC-02E	○	-	-
	GALAXY S III α	SC-03E	○	-	-	
	GALAXY S4	SC-04E	○	○	-	
	GALAXY Note 3	SC-01F	○	○	-	
	GALAXY J	SC-02F	○	○	-	
	GALAXY S5	SC-04F	○	○	-	
	GALAXY Note Edge	SC-01G	○*7	○	○	
	GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	○*7	○	○	
	GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	○*7	-	○	
	Galaxy S6 edge	SC-04G	○*7	○	○	
	Galaxy S6	SC-05G	○	○	x	
	Galaxy Active neo	SC-01H	○	○	-	
	Galaxy S7 edge	SC-02H	○*7	○	△*6	
	NEC	MEDIAS U	N-02E	○	-	-
		Disney Mobile on docomo	N-03E	○	-	-
MEDIAS X		N-04E	○	-	-	
MEDIAS W		N-05E	○	-	-	
MEDIAS X		N-06E	○	○	-	
HUAWEI	Ascend	HW-01E	○	-	-	
	Ascend D2	HW-03E	○	-	-	
	dtab	dtab 01	○	-	-	
	dtab	d-01G	○	-	○	
	dtab	d-01H	○	-	○	
	dtab Compact	d-02H	○	-	○	

■Android搭載機

※WiDrawer2アプリは、Android4.0以降で使用可能。

【docomo】

メーカー	名称	型番	状況	NFC	5GHz Wi-Fi	
LG	Disney Mobile on docomo	DM-01G	○	○	-	
	Optimus G	L-01E	○	○	-	
	Optimus LIFE	L-02E	○	○	-	
	Optimus G Pro	L-04E	○	○	-	
	Optimus it	L-05E	○	○	-	
	G2	L-01F	○	○	-	
	Nexus 5X		○*5	○	-	
	Panasonic	ELUGA X	P-02E	○	○	-
		ELUGA P	P-03E	○	○	-
	FUJITSU	ARROWS X	F-02E	○	○	-
ARROWS Kiss		F-03E	○	○	-	
ARROWS V		F-04E	○	○	-	
ARROWS Tab		F-05E	○	○	-	
ARROWS NX		F-06E	○	○	-	
Disney Mobile on docomo		F-07E	○	○	-	
らくらくスマートフォン プレミアム		F-09E	○	-	-	
ARROWS NX		F-01F	○	○	-	
ARROWS Tab		F-02F	○	○	-	
Disney Mobile on docomo		F-03F	○	○	-	
ビジネススマートフォン		F-04F	-*1	-	-	
ARROWS NX		F-05F	○	○	-	
らくらくスマートフォン3		F-06F	-*1	-	-	
ARROWS NX		F-02G	○*4	○	△*6	
ARROWS Tab	F-03G	○	○	△*6		
ARROWS NX	F-04G	○*4	○	△*6		
arrows Fit	F-01H	○*4	○	△*6		
arrows NX	F-02H	○*4	○	○		
arrows SV	F-03H	○*4	○	△*6		

【au】

メーカー	名称	型番	状況	NFC	5GHz Wi-Fi
SONY	Xperia Z2 Tablet	SOT21	○	○	-
	Xperia Z1	SOL21	○	○	-
	Xperia Z3	SOL26	○	○	-
	Xperia Z4	SOV31	○	○	-
	Xperia Z5	SOV32	○	○	-
	SHARP	AQUOS PAD	SHT21	○	○
AQUOS SERIE		SHV32	○	○	-
SAMSUNG		GALAXY Note 3	SCL22	○	○
	GALAXY S5	SCL23	○	○	-
	GALAXY Note Edge	SCL24	○	○	-
	GALAXY Tab S	SCT21	○	○	-
LG	Galaxy S6 edge	SCV31	○	○	-
	Galaxy A8	SCV32	○	○	-
	isai	LGL22	○	○	-
	isai FL	LGL24	○	○	-
KYOCERA	DIGNO rafre	KYV36	○	○	x
	TORQUE G01	KYY24	○	○	-
HTC	HTC J butterfly	HTL23	○	○	-
	HTC J butterfly	HTV31	○	○	-

【SoftBank】

メーカー	名称	型番	状況	NFC	5GHz Wi-Fi
SAMSUNG	Galaxy S6 edge	404SC	○	○	-
SHARP	AQUOS CRYSTAL	305SH	○	-	-
	AQUOS Xx2	502SH	○	○	-
SONY	Xperia Z3	401SO	○	○	-
	Xperia Z4	402SO	○	○	-
	Xperia Z5	501SO	○	○	-
Lenovo	Lenovo TAB2	501LV	○	-	x

【Y!mobile】

メーカー	名称	型番	状況	NFC	5GHz Wi-Fi
MOTOROLA	Nexus 6		○	○	-
LG	Nexus 5X		○*5	○	-

【キャリアなし】

メーカー	名称	型番	状況	NFC	5GHz Wi-Fi
LG	Nexus 5		○	○	-
	Nexus 5X		○*3	○	-
ASUS	Nexus 7(2012)		○	○	-
	Nexus 7(2013)		○	○	-
HTC	Nexus 9		○	○	-
HUAWEI	Nexus 6P		○	○	-
SAMSUNG	Nexus 10		○	○	-
VAIO	VAIO Phone	VA-10J	○	-	-

【備考】

- *1 アプリのインストールが制限されています。
- *2 Wi-Fi機能が搭載されていません。
- *3 QRコードでのセットアップは使用できません。(REX-WIFISD2)
- *4 マルチコネクション設定はOFFで使用してください。
- *5 最新アプリ (Ver.2.0.806以降) をご使用ください。
- *6 NFC/QRでの5G接続はできません。
- *7 「スマートネットワーク切り替え」はOFFで使用してください。